


Quick Installation Guide

Wireless Dual Band USB Adapter U18 / U18a

1 Install the wireless USB adapter (Windows 10 supported)

Tips
If wireless adapter has already been installed on your computer before, please uninstall the existing wireless adapter driver first. For detailed steps, see [Appendix 1](#).

- Install the wireless USB adapter.
 - Connect your wireless USB adapter to a USB port on your computer. U18 is used as an example in the following figure.




- Or, if a USB extension cable is provided, please use the USB extension cable to connect the wireless USB adapter to the USB port of your computer. U18a is used as an example in the following figure.

Package contents

- Wireless USB adapter x 1
- Quick installation guide x 1

For some models, a USB extension cable is provided. Please refer to the package of the actual product you purchased.



Български

1 Инсталирайте безжичния USB адаптер (Поддържа се Windows 10)

Съвети

Ако на компютъра Ви вече е бил инсталиран безжичен адаптер, първо деинсталирайте съществуващия драйвер за безжичен адаптер.

1 Инсталирайте безжичния USB адаптер.

- Свържете безжичния USB адаптер с USB порт на компютъра.
- Или, ако е предоставен USB удължителен кабел, използвайте го, за да свържете безжичния USB адаптер към USB порт на компютъра.

1 Кликнете двукратно върху иконата **Този PC**.

Съвети

Ако не можете да откриете иконата **Този PC**, първо я добавете на десктопа.

1 Кликнете двукратно върху **Tenda**.

1 Кликнете двукратно върху **Windows**.

- Кликнете двукратно върху **Setup.exe**, след което инсталирайте безжичния USB адаптер, следвайки инструкциите.

Измачкайте, докато инициализацията завърши. Сега можете да се свържете към Wi-Fi мрежата.

2 Съвързване с Wi-Fi (за пример използвава Windows 10)

- Кликнете в долния десен ъгъл на екрана, изберете желаната Wi-Fi мрежа и кликнете **Свързване**.

Ако безжичната мрежа е шифрована, въведете паролата за нея, кликнете **Напред** и следвайте указанията от системата.

Успешно свързване.

OPROSTENA EC DEKLARACIJA ZA SЪОТВЕТСТВИЕ
S nastojavnost SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.,
deklarirame, че този тип радиосоръжение U18 & U18a е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕО.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да
се намери на следния интернет адрес:
<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Čeština

1 Nainstalujte bezdrátový adaptér USB (Podporuje Windows 10)

Tipy

Pokud byt na vašem počítači již dříve nainstalován bezdrátový adaptér, odinstalujte nejprve ověřené stávajícího adaptéru.

1 Nainstalujte bezdrátový USB adaptér.

- Připojte bezdrátový USB adaptér k USB portu vašeho počítače.
- Pokud je k dispozici prodlužovací USB kabel, připojte bezdrátový USB adaptér k USB portu vašeho počítače pomocí prodlužovacího USB kabelu.

1 Dvakrát klikněte na ikonu **Tento počítač**.

Tipy

Pokud ikonu **Tento počítač** nemůžete najít, přidejte si ji nejprve na svou pracovní plochu.

1 Dvakrát klikněte na **Tenda**.

1 Dvakrát klikněte na **Windows**.

- Dvakrát klikněte na soubor **Setup.exe** a podle pokynů nainstalujte bezdrátový USB adaptér.

Chvilu vyčkejte, než se inicializace dokončí. Nyní se můžete připojit k síti Wi-Fi.

2 Připojení k síti Wi-Fi (jako příklad je použit systém Windows 10)

- Klikněte na tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky, vyberte požadovanou síť Wi-Fi a klikněte na tlačítko **Připojit**.

Pokud je bezdrátová síť šifrovaná, zadajte její bezdrátové heslo, klikněte na tlačítko **Další** a poté postupujte podle systémových pokynů.

Připojení bylo úspěšné.

Deutsch

1 Installieren Sie den drahtlosen USB-Adapter (Windows 10 unterstützt)

Tips

Wenn bereits ein drahtloser Adapter auf Ihrem Computer installiert ist, deinstallieren Sie bitte zuerst den vorhandenen Treiber für den drahtlosen Adapter.

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters.

- Stecken Sie den drahtlosen USB-Adapter direkt in den USB-Anschluss Ihres Computers.
- Wenn ein USB-Verlängerungskabel mitgeliefert wird, verwenden Sie bitte das USB-Verlängerungskabel, um den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden.

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Dieser PC**.

Tips

Wenn Sie das Symbol **Dieser PC** nicht finden können, fügen Sie das Symbol zunächst zu Ihrem Desktop hinzu.

1 Doppelklicken Sie auf **Tenda**.

1 Doppelklicken Sie auf **Windows**.

- Doppelklicken Sie auf **Setup.exe**, und installieren Sie den drahtlosen USB-Adapter gemäß den Anweisungen.

Warten Sie einen Moment, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Jetzt können Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herstellen.

2 Verbinden mit WLAN (Windows 10 als Beispiel)

- Klicken Sie auf in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms, wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

Wenn das drahtlose Netzwerk verschlüsselt ist, geben Sie sein drahtloses Passwort ein, klicken Sie auf **Weiter** und folgen Sie dann den Systemaufforderungen.

Die Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.

Español

1 Instale el adaptador inalámbrico USB (Compatible con Windows 10)

Consejos

Si ya se ha instalado algún adaptador inalámbrico en su computadora anteriormente, por favor desinstale los controladores del adaptador inalámbrico primero.

1 Instale el adaptador inalámbrico USB.

- Conecte el adaptador inalámbrico USB al puerto USB de su computadora.
- Si se provee un cable de extensión USB, por favor utilice el cable de extensión USB para conectar el adaptador inalámbrico USB al puerto USB de su computadora.

1 Haga doble clic en el icono de **Este Equipo**.

Consejos

Si no puede encontrar el icono de **Este Equipo**, por favor añada el icono a su escritorio primero.

1 Haga doble clic en **Tenda**.

1 Haga doble clic en **Windows**.

- Haga doble clic en **Setup.exe**, e instale el adaptador inalámbrico USB acorde a las instrucciones.

Espera hasta que termine la inicialización. Ahora podrá conectarse a la red Wi-Fi.

2 Conéctese a una red Wi-Fi (Se utiliza Windows 10 como ejemplo)

- Haga clic en en la esquina inferior derecha de la pantalla, seleccione la red Wi-Fi deseada y haga clic en **Conectar**.

Si la red inalámbrica se encuentra encriptada, ingrese la contraseña inalámbrica, luego haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones del sistema.

Conectado correctamente.

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil (Pris en charge par Windows 10)

Astuces

Si un adaptateur sans fil a déjà été installé sur votre ordinateur auparavant, veuillez d'abord désinstaller le pilote de l'adaptateur sans fil actuel.

1 Installer l'adaptateur USB sans fil.

- Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.
- Ou, si le câble d'extension USB est fourni, utilisez celui-ci pour connecter l'adaptateur sans fil USB au port USB de votre ordinateur.

1 Cliquez deux fois sur l'icône **Ce PC**.

Astuces

Si vous ne trouvez pas l'icône **Ce PC**, ajoutez-la d'abord à votre bureau.

1 Cliquez deux fois sur **Tenda**.

1 Cliquez deux fois sur **Windows**.

- Cliquez deux fois sur **Setup.exe**, puis installez l'adaptateur USB sans fil en suivant les instructions.

Préattendez jusqu'à ce que le démarrage soit terminé. Vous pouvez à présent vous connecter au réseau Wi-Fi.

2 Se connecter au réseau Wi-Fi (Se utilise Windows 10 comme exemple)

- Cliquez sur dans le coin inférieur droit de votre écran, choisissez le réseau Wi-Fi de votre choix, puis cliquez sur **Se connecter**.

Si le réseau sans fil est crypté, entrez le mot de passe, puis cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions du système.

Connexion réussie.

Ελληνικά

1 Εγκαταστήστε τον ασύρματο αντίπαρορα USB (Υποστηρίζει τα Windows 10)

Συμβουλές

Αν ο ασύρματος αντίπαρορα έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, παρακαλώ πρώτα απεγκαταστήστε το λογισμικό του υπάρχον ασύρματος αντίπαρορα.

1 Εγκατάσταση του ασύρματος προσαρμογέα USB.

- Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.
- Χι, αν η προέταση του USB καλωδίου παρέχεται, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB προετοιμασμένο ώστε να συνδέσετε ορματάκι στον αντίπαρορα USB στην θύρα USB του υπολογιστή σας.

1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο, **Ο Υπολογιστής μου**.

Συμβουλές

Αν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο **Ο Υπολογιστής μου**, παρακαλώ πρώτα προσθέστε το εικονίδιο στην αρχική σας οθόνη.

1 Διπλό κλικ στο **Tenda**.

1 Διπλό κλικ στο **Windows**.

- Διπλό κλικ στο **Setup.exe**, και έπειτα εγκαταστήστε τον ασύρματο αντίπαρορα USB σύμφωνα με τις οδηγίες.

Παράμενετε μια στιγμή μέχρι η προετοιμασία να ολοκληρωθεί. Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi.

2 Συνδεθείτε στο Wi-Fi (Τα Windows 10 χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα)

- Κάντε κλικ στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης σας, επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi και μετά κάντε κλικ στο **Σύνδεση**.

Αν ο ασύρματος δίκτυο είναι κλειδωμένο, εισήστε τον κωδικό, επιλέξτε **Εμπέδωμο** και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος, το.

Επιτυχής σύνδεση.

Magyar

1 Telepítse a vezeték nélküli USB adaptert (Windows 10 támogatott)

Tipp

Ha korábban már telepített vezeték nélküli adaptert a számítógépére, először távolítsa el a meglévő vezeték nélküli adapter lesoftprogramját.

1 Vezeték nélküli USB adapter telepítése.

- Csatlakoztassa a vezeték nélküli USB adaptert a számítógépére egy USB portjához.
- Ha USB-Hosszabbító kábelt is kapott, használja az USB-Hosszabbító kábelt a vezeték nélküli USB adapter csatlakoztatásához.

1 kattintson duplán az **Ez a PC** ikonra.

Tipp

Ha nem találja az **Ez a PC** ikont, kattintson rá, majd hozzá adja az ikont az asztalhoz.

1 kattintson duplán a **Tenda**-ra.

1 kattintson duplán a **Windows**-ra.

- kattintson duplán **Setup.exe**-re majd telepítse a vezeték nélküli USB adaptert az utasításokk megfelelően.

Várjon egy kicsit, amíg az inicializálás befejeződik. Most csatlakozhat a Wi-Fi hálózathoz.

2 Csatlakozás Wi-Fi-hez (példaként a Windows 10-et használjuk)

- kattintson a ikonra a képernyő jobb alsó sarkában, válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot, és kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre.

Ha a vezeték nélküli hálózat titkosított, írja be a vezeték nélküli jelszót, kattintson a **Következő** lehetőségre, majd kövesse a rendszer utasításait.

A csatlakozás sikeres.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. igazolja, hogy a U18 & U18a típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Italiano

1 Installare l'adattatore USB wireless (Windows 10 supportato)

Suggerimenti

Se l'adattatore wireless è già stato installato sul computer in precedenza, disinstallare prima il driver dell'adattatore wireless esistente.

- Installare l'adattatore USB wireless.
 - Collegare l'adattatore USB wireless direttamente alla porta USB del proprio computer.
 - Oppure, se viene fornita una prolunga USB, utilizzare quest'ultima per collegare l'adattatore wireless alla porta USB del computer.

1 Fare doppio clic sull'icona **Questo PC**.

Suggerimenti

Se non riesci a trovare l'icona **Questo PC**, si prega di aggiungere prima l'icona al desktop.

1 Fare doppio clic su **Tenda**.

1 Fare doppio clic su **Windows**.

- Fare doppio clic su **Setup.exe**, e installare l'adattatore USB wireless in base alle istruzioni.

Attendere fino al termine della configurazione. Ora può connettersi alla rete Wi-Fi.

2 Connettere al Wi-Fi (Windows 10 usato come esempio)

- Fare clic su nell'angolo in basso a destra dello schermo, selezionare la rete Wi-Fi desiderata, e fare clic su **Connetti**.

Se la rete wireless è crittografata, immettere la relativa password wireless, fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni evidenziate dal sistema.

Connessione riuscita.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio U18 & U18a è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Appendix 1: Uninstall the existing wireless adapter driver on your computer

Perform the following steps (Windows 10 used as an example):

- Click in the bottom right corner of your screen, and then click .



1 Click Apps.



- Find and uninstall any other installed wireless adapter drivers.

Polski

1 Zainstaluj bezprzewodową kartę sieciową USB (Obsługiwany system Windows 10)

Wskazówki

Jeśli bezprzewodowy adapter był już zainstalowany na Twoim komputerze, najpierw go odinstaluj.

- Zainstaluj bezprzewodową kartę sieciową USB.
 - Podłącz bezprzewodową kartę sieciową USB bezpośrednio do gniazda USB komputera.
 - Jeśli kabel USB był dołączony do zestawu, użyj go, aby podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera.

1 Kliknij podwójnie na ikonę **Ten komputer**.

Wskazówki

Jeżeli nie możesz znaleźć ikony **Ten komputer**, najpierw dodaj ją na swój pulpit.

1 Kliknij podwójnie na **Tenda**.

1 Kliknij podwójnie na **Windows**.

- Kliknij podwójnie na **Setup.exe**, a następnie zainstaluj bezprzewodową kartę sieciową USB postępując zgodnie z instrukcjami.

Poczekaj chwilę na zakończenie procesu uruchamiania. Teraz możesz połączyć się z siecią Wi-Fi.

2 Połącz się z siecią Wi-Fi (Windows 10 został użyty jako przykład)

- Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu, wybierz sieć Wi-Fi, a następnie kliknij **Połącz**.

Jeśli sieć bezprzewodowa jest szyfrowana, wprowadź hasło logowania, kliknij **Dalej**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Połączono pomyślnie.

Português

1 Instale o adaptador USB sem fios (Compatível com o Windows 10)

Dicas

Caso já tenha instalado anteriormente um adaptador sem fios no seu computador, por favor, desinstale primeiro o driver do adaptador sem fios existente.

- Instalar o adaptador USB sem fios.
 - Ligue o adaptador USB sem fios diretamente à porta USB do seu computador.
 - Ou, caso uma extensão USB seja fornecida, por favor, use o cabo de extensão USB para conectar o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.

1 Clique duplo clique no ícone **Este PC**.

Dicas

Se não conseguir encontrar o ícone **Este PC**, por favor, adicione primeiro o ícone no seu ambiente de trabalho.

1 Faça duplo clique em **Tenda**.

1 Faça duplo clique em **Windows**.

- Faça duplo clique em **Setup.exe**, e de seguida, instale o adaptador USB sem fios segundo as instruções.

Aguarde um momento até a inicialização termine. Agora pode conectar-se à rede Wi-Fi.

2 Conectar a rede Wi-Fi (Windows 10 usado como exemplo)

- Clique em no canto inferior direito do seu ecrã, seleccione a rede Wi-Fi desejada e clique em **Conectar**.

Se a rede sem fios estiver encriptada, introduza a senha sem fios logovania, clique em **Próximo** e siga as instruções do sistema.

Ligado.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA
O(a) abaixo assinado(a) SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio U18 & U18a está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
<http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>