512.5mm

102.50 mm

143.50 mm

287.00 mm

Tenda

Руководство по быстрой установке

Подробную информацию о продукте или его характеристиках можно найти на сайте www.tenda.ru

AC1200 MU-MIMO двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi маршрутизатор
Модель: AC1200

Комплектация

Wi-Fi Маршрутизатор* 1
Блок питания * 1
Кабель Ethernet * 1
Руководство по быстрой установке * 1

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение **Tenda WiFi**, или загрузите его из **Google Play** или **App Store**.

Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, сохраните оригинальную упаковку и немедленно свяжитесь с региональным представителем или дистрибьютором.

Если вы хотите заменить ваш старый маршрутизатор, который подключен к Интернету с помощью пароля и учетной записи PPPoE, начните с шага 1. Если хотите настроить вручную, начните с шага 2.

Шаг 1. Перенос учетной записи и пароля PPPoE на новый маршрутизатор

1. Включите новый и исходный маршрутизаторы.
2. Подключите WAN-порт исходного маршрутизатора к порту 1, 2 или 3 нового маршрутизатора с помощью сетевого кабеля Ethernet.
3. Когда светодиодные индикаторы LAN и WAN нового маршрутизатора после быстрого мигания будут непрерывно гореть в течение 3 секунд, это значит, что учетные данные пользователя PPPoE и пароль успешно скопированы на новый маршрутизаторTenda.
4. Отключите старый маршрутизатор.



Шаг 2. Подключите новый маршрутизатор

❷ Подключите устройства

Беспроводное соединение

Подключите беспроводные устройства к сети Wi-Fi маршрутизатора, используя имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль, указанные на этикетке на нижней панели маршрутизатора.

или

Проводное соединение

Подключите проводные устройства к порту 1, 2 или 3 нового маршрутизатора с помощью кабелей Ethernet.



❶ Подключение к Интернет

В зависимости от типа подключения используйте один из указанных способов, чтобы подключить маршрутизатор к Интернет.

С использованием модема

Модем

Кабель Ethernet

или

Без использования модема

Кабель Ethernet

Шаг 3. Настройки маршрутизатора

❶ Запустите веб-браузер на устройстве, подключенном к маршрутизатору. Введите в адресной строке **tendawifi.com** или **192.168.0.1** и нажмите **Enter**.

❷ Нажмите **Старт**.

Подсказка. Если следующая страница не появляется, см. вопрос 1 в разделе вопросов и ответов.

❸ Если вы импортировали имя пользователя и пароль от провайдера, нажмите **Далее**. Если нет, задайте необходимые параметры и нажмите **Далее**.

❹ Задайте имя сети Wi-Fi (SSID), пароль Wi-Fi и пароль для входа. Затем нажмите **Далее**.

Примечание. Пароль Wi-Fi используется для подключения к сети Wi-Fi, а пароль для входа используеться для входа в веб-интерфейс маршрутизатора.

Подключение : Используя заданные имя и пароль сети Wi-Fi, подключите беспроводные устройства к маршрутизатору.Теперь вы можете пользоваться Интернетом с беспроводных и проводных устройств.



Подсказка. Если после завершения настройки Интернет недоступен, см. вопрос 2 в разделе вопросов и ответов.

Светодиодные индикаторы

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание
SYS	Горит постоянно	• Маршрутизатор загружается. • Система неисправна.
	Медленно мигает	Система работает исправно.
WAN	Горит постоянно	WAN порт подключен правильно.
	Быстро мигает	Данные передаются через WAN-порт.
	Выкл	WAN порт не подключен или подключен неправильно.
LAN	Горит постоянно	Порт 1, 2 или 3 подключен корректно.
	Мигает дважды	Новое устройство подключено к порту 1, 2 или 3.
	Выкл	Ни один из портов 1, 2 и 3 не подключен или подключен некорректно.
WiFi	Горит постоянно	Включена сеть Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц.
	Быстро мигает	Данные передаются по беспроводной сети.
	Медленно мигает	Маршрутизатор выполняет WPS-подключение.
	Выкл	Функция беспроводной связи отключена.

ЕАС 052

Разъёмы и кнопки

Порт / кнопка	Описание
WIFI	Включение или отключение сети Wi-Fi на маршрутизаторе.
RST/WPS	Короткое нажатие запустит режим WPS на маршрутизаторе, долгое нажатие сбросит настройки маршрутизатора. • WPS: Нечаодолго (2 с) нажмите кнопку на маршрутизаторе, затем в течении 2 минут включите функцию WPS на другом устройстве, чтобы установить подключение WPS. • Сброс: нажмите и удерживайте кнопку в течении примерно 8 секунд. Когда все светодиодные индикаторы мигнут, сброс устройства будет успешно выполнен.
3	По умолчанию порт LAN выполняет те же функции, что порты 1 и 2. Но после активации функции IPTV он будет использоваться только как порт для подключения к телевизионной приставке.
1/2	Эти порты LAN, используются для подключения к устройствам, таким как компьютеры или коммутаторы.
WAN	Этот порт используется для подключения маршрутизатора к Интернету.
POWER	Подключение адаптера питания (в комплекте).

Часто Задаваемые Вопросы

Вопрос 1. Что делать, если не удается войти в веб-интерфейс маршрутизатора?
Ответ 1. Попробуйте выполнить следующие действия и повторите попытку входа.

- Если ввод IP-адреса **192.168.0.1** не помогает, попробуйте ввести **tendawifi.com**.
- Убедитесь, что устройство корректно подключено к сети Wi-Fi маршрутизатора или к порту 1, 2 или 3. Подробные инструкции по подключению представлены в шаге 2.
- Очистите кэш веб-браузера или откройте другой веб-браузер. Рекомендуется использовать браузер Google Chrome, Firefox или Internet Explorer 8 (или более поздней версии).
- Смените компьютер или беспроводное устройство.
- Удерживайте кнопку **RST/WPS** в течении примерно 8 секунд. Когда все светодиодные индикаторы мигнут, сброс устройства будет успешно выполнен. Затем повторите попытку входа.

Вопрос 2. Что делать, если после настройки нет доступа в Интернет?
Ответ 2. Попробуйте выполнить следующие действия.

- Убедитесь, что кабель Ethernet, подключенный к порту WAN маршрутизатора, подключен к Интернету.
- Обратитесь к следующей таблице, чтобы проверить правильность вашего типа подключения и учетных данных.

Тип подключения	Информация, предоставленная вашим интернет-провайдером
PPPoE	Имя пользователя и пароль от интернет-провайдера
Динамический IP-адрес	Нет
Статический IP-адрес	IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS-сервер и другие параметры

- Если ваши беспроводные устройства не могут получить доступ в Интернет, убедитесь, что вы подключаетесь к нужной сети Wi-Fi. Или вы можете поменять имя и пароль сети Wi-Fi в веб-интерфейсе маршрутизатора и попробуте попытку подключения. Если имя или пароль сети WiFi были изменены в настройках, используйте новое имя или пароль для подключения к сети Wi-Fi.
- Если проводное устройство не может получить доступ к Интернету, убедитесь, что оно корректно подключено к порту 1, 2 или 3.
- Если проблему не удается решить, обратитесь в провайдеру.

Вопрос 3. Почему мой смартфон не может найти сеть с частотой сигнала 5 ГГц?
Ответ 3. Только устройства, поддерживающие сигнал 5 ГГц, могут сканировать и подключаться к беспроводной сети с частотой 5 ГГц.

CE

Маркировка CE
Это продукт класса B. В домашних условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять соответствующие меры.
Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее, чем 20 см между излучателем и вашим телом.
ПРИМЕЧАНИЕ. (1) Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные самовольными изменениями данного оборудования. (2) Во избежание ненужных помех от излучения рекомендуется использовать экранированный кабель RJ45.

Рабочая температура: 0 °C~40 °C
Рабочая Влажность: относительная влажность 10%~90% без конденсации.

Декларация о соответствии
Настоящим Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа AC1200 соответствует Директиве 2014/53 / ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Осторожно!
=== Напряжение постоянного тока

ПЕРЕРАБОТКА
Продукт маркирован символом селективной сортировки для "Отходов электрического и электронного оборудования" (WEEE). Это означает, что данный продукт должен обрабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации.
У пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или розничному продавцу при покупке нового электронного оборудования.

English

(If you want to replace your original router connected to the internet with a PPPoE user name and password, start from **Step 1**. Otherwise, start from **Step 2**.)

Step 1: Migrate your PPPoE user name and password from your original router

1. Power on your original and new routers.
2. Connect the WAN port of the original router to port 1, 2 or 3 of the new router using an Ethernet cable.
   When the LAN and WAN indicators of the new router get solid on for 3 seconds after blinking fast, your PPPoE user name and password are migrated successfully. Remove the original router.

Step 2: Connect the new router

1. Use an Ethernet cable to connect the WAN port of the router to your modem that has connected to the internet.
   Or if you have an Ethernet cable with internet connectivity instead of a modem, plug the cable into the WAN port of the router.
2. Connect your wireless devices to the router's Wi-Fi network using the Wi-Fi name and password on the bottom label of the router.
   Or connect your wired devices to port 1, 2 or 3 of the router using Ethernet cables.

Step 3: Set up the router

1. Start a web browser on the device connected to the router. Enter **tendawifi.com** or **192.168.0.1** in the address bar, and press **Enter**.
2. Follow the onscreen instructions in **Quick Setup Wizard** to set up your network.

Note: The Wi-Fi password is used to connect to the Wi-Fi network, and the login password is used to log in to the web UI of the router.

Українська

(Якщо потрібно використати замість наявного маршрутизатора, під'єднаного до Інтернету, ідентифікатор і пароль PPPoE, розпочніть із **Кроку 1**. В іншому випадку розпочніть із **Кроку 2**.)

Крок 1. Перенесіть ім'я користувача та пароль PPPoE з попереднього маршрутизатора

1. Увімкніть свій початковий і новий маршрутизатори.
2. З'єднайте порт WAN попереднього маршрутизатора з LAN портом 1, 2 або 3 нового маршрутизатора за допомогою мережевого кабелю.
   Коли індикатори LAN і WAN на новому маршрутизаторі після блимання світяться постійним світлом упродовж 3 секунд, це означає, що міграція ідентифікатора та пароля PPPoE виконано успішно.
   Від'єднайте оригінальний маршрутизатор.

Крок 2: Під'єднання нового маршрутизатора

1. Використовуйте кабель Ethernet для під'єднання порту WAN маршрутизатора до свого модему, підключеного до Інтернету.
   Або, якщо у вас є кабель Ethernet з підключенням до Інтернету замість модему, підключіть кабель Ertlernet до порту WAN маршрутизатора.
2. Під'єднайте бездротові пристрої до мережі Wi-Fi маршрутизатора, вказавши ідентифікатор та пароль Wi-Fi, зазначені на ярлику знизу маршрутизатора.
   Також можна під'єднати бездротові пристрої до порту 1, 2 або 3 на маршрутизаторі за допомогою мережевого кабелю.

Крок 3: Конфігурування маршрутизатора

1. Запустіть веб-браузер на пристрої, під'єднаному до маршрутизатора. В адресному рядку введіть **tendawifi.com** або **192.168.0.1** і натисніть **Enter**.
2. Виконайте вказівки екранного **Майстер швидкого налаштування**, щоб завершити процедуру під'єднання до Інтернету.

Примітка: Пароль мережі Wi-Fi використовується для під'єднання до мережі Wi-Fi, а пароль для входу в систему використовується для входу до веб-інтерфейсу маршрутизатора.

Қазақша

(Егер PPPoE пайдаланушы атымен және құпия сөзімен қосылған тұрғыдағы роутерді ауыстыру керек болса, **1-қадамнан** бастаңыз. Болмаса, **2-қадамнан** бастаңыз.)

1-қадам: Тұрғыдағы роутерден PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзін көшіру

1. Тұрғыда және жаңа маршрутизаторларды қосыңыз.
2. Тұрғыдағы роутердің WAN портын Ethernet кабелін пайдаланумен жаңа роутердің 1-ші, 2-ші немесе 3-ші портына қосыңыз.
   Жаңа маршрутизатордағы LAN және WAN жарық диодтары жыпылықтағаннан кейін 3 секундқа бірқалыпты күйде болса, PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзі жаңа маршрутизаторға сәтті өтеді.
   Тұрғыдағы роутерді алыңыз.

2-қадам: Жаңа роутерді жалғау

1. Маршрутизатордың WAN портын интернетке қосылған модемге жалғау үшін Ethernet кабелін пайдаланыңыз.
   Егер модемнің орнына интернет байланысы бар Ethernet кабелі бар болса, кабельді маршрутизатордың WAN портын жалғаңыз.
2. Роутердің тікелей белгісінде Wi-Fi аты мен құпия сөзін пайдаланумен сымсыз құрылғыларды роутердің Wi-Fi желісіне қосыңыз.
   Сонымен қатар, Ethernet кабельдерін пайдаланумен сымды құрылғыларды роутердің 1-ші, 2-ші немесе 3-ші портына қоса аласыз.

3-қадам: Роутерді орнату

1. Роутерге жалғанған құрылғыдан веб-шолғышты іске қосыңыз. Мекенжай жолағына **tendawifi.com** немесе **192.168.0.1** деп енгізіп, **Enter** түймесін басыңыз.
2. Интернет баптауларын орнатуы үшін **Жылдам орнату шеберінде**г экранда пайда болған нұсқаулықты орындаңыз.

Ескерту: Wi-Fi құпия сөзі Wi-Fi желісін қосылуға пайдаланылады және логин құпия сөзі роутердің веб ПИ ішіне кіруге пайдаланылады.

ШЕНЬЧЖЕНЬ ТЕНДА ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Китай, 518052, г. Шеньчжень, ул. Зонгшаньюанг, Тенда Технолоджи Тауэр, No. 1001, корп. 1 E-Сити.
ТЕНДА Россия
Эл. адрес: support.russia@tenda.cn
Телефон в России: 8-800-250-23-44
Веб-сайт: www.tenda.ru
ТЕНДА Україна
Електронна пошта: support.ua@tenda.cn
Гаряча лінія в Україні: 0-800-217-177
Веб-сайт: www.tenda.ua

© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Tenda является зарегистрированным товарным знаком, который на законных основаниях принадлежит Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие названия продуктов и брендов, упомянутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.