tenda

Quick Installation Guide

Wireless N300 Universal Range Extender

A9

FC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating frequency: 2412-2462MHz

NOTE:

(1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.

(2) To avoid unnecessary radio interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

6-8 Floor, Tower E3, No.3001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052

Global: +86-755-27657168 Hongkong hotline: 00852-01911098

Global hotline: +86-755-27657168 Taiwan hotline: 886-2-29264071 (China Time Zone)

Canada hotline: 1-888-998-8966 Website: http://www.tenda.com

Toll Free: Mon.–Fri 9 am – 6 pm PST E-mail: support@tenda.com.cn

Copyright

© 2019 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

English

LED indicator description

	Power/Signal LED indicator
Red	**Solid on:** The extender is starting. **Blinking:** The extender complete startup. - Add to extend your existing WiFi network. - Fail to extend your existing WiFi network.
Green	Extended successfully, and the connection quality is good.
Orange	Extended successfully but the extender is a little far away from your router/modem. Relocate it closer to the router/modem.
Off	The extender is not powered on.

Buttons description

WPS button	An alternative method used to extend or re-extend your existing WiFi network. See **Option 2** for detailed instructions.
RST Reset button	Hold down this button using a paper clip. Release it when the LED indicator lights red.

Option 1: Extending your WiFi network using web UI

1. **Power on the extender**
Plug the extender into a power outlet near the router/modem in the same room.
Wait until the ⏻ LED indicator blinks red.

2. **Extending your WiFi network**
Prerequisites:
- Use a computer/iPad (Recommended). Disable its **Mobile Data** (if any) function.
- For desktop computer: Be installed wired adapter is enabled.

(1) Connect your WiFi-enabled device to the extender's default SSID: named **Tenda_EXT**.
(2) Wait until the ⏻ LED indicator on the top and the rear panel of your extender fly default, it has not powered.
(3) After connecting to the extender's SSID, you will be directed to the quick setup page. If not, start a web browser, and access **re.tenda.com** or **192.168.0.254** in the address bar.
(4) Choose an existing WiFi network for extending.
(5) If the WiFi network you chose is encrypted, enter its **WiFi password**. Keep the default settings for others. By default, the extender SSID is the same as your existing WiFi network.
(6) Tap **Done**.
Wait until the **Extended successfully** page appears.

Option 2: Extending your WiFi network using WPS button

1. Press and **release** the **WPS** button on your router/modem. Wait for **Option 1** of your router/modem's live WPS function, which may be indicated by ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED. Otherwise, see **Option 1**.

2. **Power on the extender**
Plug the extender into a power outlet near the router/modem in the same room.
Wait until the ⏻ LED indicator flashes red.

3. **Extending your WiFi network**
(1) Press the WPS button on the router/modem. Within 2 minutes, press the WPS button on the extender.
(2) Wait until the ⏻ LED indicator on the extender flashes solid green or orange.
If not, use **Option 1**.

4. **Relocating the extender**
(1) Plug the extender into an outlet halfway between the router/modem and the WiFi dead zone.
The location you choose must be within the range of your existing WiFi network.
(2) Wait until the ⏻ LED turns solid green. If not, relocate the extender closer to your router/modem.

Done.
To connect your WiFi-enabled devices to the extender, use the following information:
Extender SSID: SSID you set in **step (6)**.
Extender password: Your existing WiFi network password.

FAQ

Q1. A normal light is in the web UI of the extender. What should it do?
A1. Try the following solutions:
- Power cycle the extender.
- If it's outside WiFi enabled device's scope:
Ensure that it has connected to the extender's WiFi network named **Tenda_EXT**, and the **Mobile Data** (if any) function is disabled.
- If it's during a PC or a desktop computer installed with a wireless adapter:
Ensure that the wireless adapter, the extender (a wired network named **Tenda_EXT** and its wireless network connection has been set to **Obtain an IP address automatically**.
Then, open a web browser, and access **re.tenda.com** or **192.168.0.254** in the **address** bar to start over.
- If the problem persists, reset the extender, and try extending again.

After extending:
If you can't see extender SSID the same as your existing WiFi name, ensure that the extender has been successfully extended. Disable the WiFi on the device you use then enable it, and try connecting again.

Q2. How to extend your WiFi network?
A2. With your extender powered on, press the **RST** button at the bottom of the extender for about 5 seconds. The ⏻ LED will ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED indicate that the extender is restarted in the factory settings.

Q3. How to set up a legacy password for management of my extender?
A3. Connect your WiFi-enabled device to the extender's WiFi network, open a web browser, and access **re.tenda.com** or **192.168.0.254** in the **address** bar to start **Quick Setup**. Tap **Login Password**, then follow the on-screen instructions to set up a legacy password.

Q4. The extender cannot find the WiFi network of my router/modem. What should I do?
A4. Try the following solutions:
- Ensure that the WiFi radio function of your router/modem is enabled and can be detected by your WiFi-enabled devices.
- Move the extender closer to your router/modem and try again.
- Change the channel and bandwidth of your router/modem's WPA-PSK or WPA2-PSK, and try again.

Q5. How to reset the extender?
A5. With your extender powered on, press the **RST** button at the bottom of the extender for about 5 seconds. The ⏻ LED will ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED indicate that the extender is restarted in the factory settings.

Q6. How to upgrade firmware?
A6. Upgrade via mesh app or WiFi.
Upgrade via web UI: Log in to the extender's web UI, go to **Advanced** > **Upgrade**, and follow the on-screen instructions.

Q7. How to reset the extender's WiFi network?
A7. Try the following solutions:
- Ensure that the WiFi radio function of your router/modem is enabled and can be detected by your WiFi-enabled devices.
- Move the extender closer to your router/modem and try again.
- Change the channel and bandwidth of your router/modem's WPA-PSK or WPA2-PSK, and try again.

Eesti keel

LED-märgutuled kirjeldus

	Toite/signaali LED-märgutuli
Punane	**Pidev** Ekstender käivitub. **Vilgub.** Ekstendaja võib lõpule kõrvaldada WiFi-võrgu ühendamise. -Ühendamine WiFi-võrku olemasolevale. -Ühendamine WiFi-võrku olemasolevale ebaõnnestunud.
Roheline	Laiendatud edukalt ja ühenduse kvaliteet on hea.
Oranž	Laiendamine õnnestus, kuid lähemale on teie ruuteri/modemi vaid kaugel. Asetage see ruuterile/modemile lähemale.
Kustus	Laiendaja pole sisse lülitatud.

Nuppude kirjeldus

WPS-nupp	Alternatiivne meetod, mida kasutatakse olemasoleva WiFi-võrgu laiendamiseks või uuesti laiendamiseks. Vt **Valikud 2** - üksikasjalikke juhiseid saamiseks.
RST Lähtestusnupp	Hoidke seda nupsu kirjutamist abil all. Vabastage see, kui ⏻ LED märgutuli punetab punaselt.

Valik 1. WiFi-võrgu laiendamine veebi kasutajaliidese abil

1. **Lülitage laiendaja sisse**
Ühendage laiendaja ruuteri/modemi läheduses asuvasse pistikupesa.
Oodake, kuni punane ⏻ LED-märgutuli hakkab vilkuma.

2. **WiFi-võrgu laiendamine**
Eelkõrgemad:
- Ava brauseri/arvuti (soovitatav). Keelake **Mobiilne andmeside** (kui see on olemas) funktsioon.
- Arvuti puhul: Ethernet-võrguadapter peab olema lubatud.

(1) Ühendage oma WiFi-toega seade laienduse vaikevõrgu LED-ga nimega **Tenda_EXT**.
Valdimisel LED on tavalisel toiteil kombeldja ülevoos ja tagapaneelil Valkomo jode selleß panedi.
(2) Pärast laienduja LED-ga ühendamist suunatakse teid kiirseadistuslehele. Kui seda ei ole, käivitage veebisirvimisprogramm ja avage **re.tenda.cn** või **192.168.0.254** aadressiribal.
(3) Valige laiendamiseks olemasolev WiFi-võrk.
(4) Kui teie valitud WiFi-võrk on krüptitud, sisestage oma **WiFi-parool**. Vaikesätete **Seadeja SSID** puhul kasutatakse olemasoleva LED-samaa, mis teie olemasolevad WiFi-võrgud.
(5) Klõpsake nuppu **Valmis**.
Oodake, kuni ilmub **Ühendatud edukalt** -leht.

3. **Laienduja ümberpaigutamine**
(1) Ühendage laienduja ruuteri/modemi vahele poolteist korrutatud WiFi-surnuala.
Valitud kohad peavad olema olemasoleva WiFi-võrgu ulatuses.
(2) Oodake, kuni roheline ⏻ LED-märgutuli süttib. Kui see ei süttiks, siis paigutage laienduja oma ruuteri/modemile lähemale.

Valmis.
Ühendamiseks oma WiFi-toega seadmetega ühendamiseks kasutage järgmist teavet:
Laienduja SSID: Teie seadistatud LED-ID, **sammus 4**.
Laienduja parool: Teie olemasolevate WiFi-võrgu parool.

Valik 2. WiFi-võrgu laiendamine nupu WPS abil

1. Vajutage ja **vabastage** oma ruuteri/modemi WPS-nuppu, mõlema võrk vilkuvad ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED. Muidu kasutage **Valikud 1**.

2. **Lülitage laiendaja sisse**
Ühendage laiendaja ruuteri/modemi vahele samas ruumis.
Oodake, kuni punane ⏻ LED-märgutuli süttib.

3. **WiFi-võrgu laiendamine**
(1) Vajutage ruuteri/modemi WPS-nuppu. Ühe minuti jooksul laienduja WPS-nuppu.
(2) Oodake, kuni roheline või oranž ⏻ LED-märgutuli süttib. Kui see ei süttiks, siis kasutage **valikut 1**.

4. **Laienduja ümberpaigutamine**
(1) Ühendage laienduja poolteisele ruuteri/modemi ja WiFi surnuali tsoonile vahel.
Valitud kohad peavad olema olemasoleva WiFi-võrgu ulatuses.
(2) Oodake, kuni roheline ⏻ LED süttib. Kui see ei süttiks, siis paigutage laienduja oma ruuteri/modemile lähemale.

Valmis.
WiFi-toega seadmete ühendamiseks laienduja järgmist teavet:
Laienduja SSID: Teie seadistatud LED-ID, **samm 4**.
Laienduja parool: Teie olemasolevate WiFi-võrgu parool.

KKK

K1. Kas ruuteriseade toetab kaugjuurdepääsu läbi WiFi. Mida ma peaksin tegema?
K1. Proovige järgmisi lahendusi:
Eesmärgiks laienduja jõudmiseks:
- Ühendage laienduja ruuteri/modemi lähedal ja seadistage ühendus ja seejärel ühendusjõudmiseks WiFi-võrgu seadistamiseks.
- Ühendage laienduja piirkiparaine ruuteri/modemi ja WiFi-surnud tsoon vahel.
Teie valitud asukoht peab jõama teie olemasolevate WiFi-võrgu ulatuses.
- Oodake, kuni roheline ⏻ LED-märgutuli süttib. Kui see ei süttiki, siis paigutage laienduja oma ruuteri/modemile lähemale.

Valmis.
WiFi-toega seadmete ühendamiseks laienduja järgmist teavet:
Laienduja SSID: Teie seadistatud LED-ID, **samm 4**.
Laienduja parool: Teie olemasolevate WiFi-võrgu parool.

K2. Kuidas laienduja lähtestada?
K2. Ühendage see oma ülalkirjeldatud ruuteriga WiFi-laienduja ja ruuteri/modemi vahel. Vajutage nupu **RST** lähtestuseks ja oodake, kuni punane ⏻ LED-märgutuli süttib. Laienduja taastatakse tehasesätetele.

K3. Kuidas seadistada laienduja haldusleht kasutajanimega?
K3. Ühendage oma WiFi-toega seade laienduja WiFi-võrguga, käivitage sirvimisprogramm ja sisestage järgmised:
- Nõuetekohaselt kehtivad parim lehte jõuga:
- Ühendamiseks ruuteri/modemi WiFi-võrguga: **re.tenda.com** or **192.168.0.254**.
- Ühendamiseks laienduja WiFi-võrguga: **Mõlema sisselõpetamise parool**. Jooksul jõuga vähemal kuusteenud juhiseid. Järgmised on teadaolevad sisselõpetamisparool jaoks tehtes jõgenes. Lisaga Kinda **Kaitsja** ja jõrgja saadetamiseks sõnaraamatusesse juhiseid.

K4. Laienduja ei leia minu ruuteri/modemi WiFi-võrku. Mida ma peaksin tegema?
K4. Proovige järgmisi lahendusi:
- Veenduge, et ruuteri/modemi WiFi-võrk oleks kuhtunud ja teie WiFi-toega seade suudab selle tuvastada.
- Paigutage laienduja ruuteri/modemi lähemale ja proovige uuesti.
- Muutke ruuteri/modemi krüptimisülaks WPA-PSK või WPA2-PSK ja proovige uuesti.

K5. Kuidas laienduja lähtestada?
K5. Ühendage see oma ülalkirjeldatud ruuteriga WiFi-laienduja ja ruuteri/modemi vahel. Vajutage nupu **RST** lähtestuseks ja oodake, kuni punane ⏻ LED-märgutuli süttib. Laienduja taastatakse tehasesätetele.

K6. Kuidas ruuteri/modemi WiFi-võrk laienduja jõudmiseks?
K6. Proovige järgmisi lahendusi:
- Veenduge, et ruuteri/modemi WiFi-võrk oleks kuhtunud ja teie WiFi-toega seade suudab selle tuvastada.
- Paigutage laienduja ruuteri/modemi lähemale ja proovige uuesti.
- Muutke ruuteri/modemi krüptimisülaks WPA-PSK ja WPA2-PSK ja proovige uuesti.

Latviski.

LED indikatorlampiņu apraksts

	LED indikatorlampiņa Barošana/signāls
Sarkans	**Vienmērīga gaismas ķēzīne par tāldā nerādīto.** **Mirgojoša gaismas ķēzīne par tāldā nerādīto.** **Mirgojoša gaismas ķēzīne par tāldā nerādīto.** - Tīkā paplašināja paplašināja vienīgais. - Tīkā paplašināja neizdevās. - Nesāsākas paplašināja esošo WiFi tīklu.
Zaļš	Paplašināšana veiksmīga, un savienojuma kvalitāte ir labā.
Oranžs	Paplašināšana veiksmīga, taču paplašinātā ārvalstu par tālu no maršrutētāja/modema. Pārvietojiet to tuvāk maršrutētājam/modemam.
Izslēgts	Paplašinātājs nav ieslēgts.

Pogas apraksts

WPS poga	Alternatīva metode, ko izmanto, lai paplašinātu vai atkārtoti paplašinātu esošo WiFi tīklu. Skat. **2. opcija**, kur iegūsti detalētus norādījumus.
RST Atiestatīšanas poga	Turot nospiestu šo pogu, izmantojot papīra sponsnuļi. Atlaidiet to, kad LED indikatorlampiņa ir dēja sarkanā krāsā.

1. opcija. WiFi tīkla paplašināšana, izmantojot tīmekļa lietotāja interfeisu

1. **Paplašinātāja ieslēgšana**
Pievienojiet paplašinātāju barošanas ligzdai netālu no maršrutētāja/modema tajā pašā telpā.
Pagaidiet, līdz LED indikatorlampiņa ⏻ vienmēr sarkanā krāsā.

2. **WiFi tīkla paplašināšana**
Priekšnosacījumi:
- Izmantojiet datoru/planšetdatoru (ieteicams) atspējojot tā funkciju **Mobilie dati** (ja tādu ir).
- Galddatoram nepieciešams iebūvēts bezvadu adapteris.

(1) Savienojiet ierīci, kurā ir iespējots WiFi tīkls, ar paplašinātāja noklusējuma SSID, kas ir nosaukts par **Tenda_EXT**.
Nodēdzināsu LED ir ieslēgts uz paplašinātāja augšējā un aizmugurējā paneļa. Pēc noklusējuma tam nav paroles.
(2) Pēc savienojuma izveides ar paplašinātāja SSID tiekam novirzīts uz ātrās iestatīšanas lapu. Ja to nenāksi, atveriet vietējo pārlūkprogrammu un ievadiet adresē ievadiet vietni **re.tenda.cn** vai **192.168.0.254**.
(3) Izvēlieties esošu WiFi tīklu paplašināšanai.
(4) Ja izvēlaties **WPS** tīklu ar šifrēšanu, ievadiet tā **WiFi paroli**. Pārējiem iestatījumiem saglabājiet noklusējumu. Pēc noklusējuma paplašinātāja SSID ir tādi pats kā esošajam WiFi tīklam.
(5) Ierīšķiniet ieslēgt **Gatavs**.
Gaidiet, kamēr parādīsies lapa **Veiksmīgi paplašināts**.

3. **Paplašinātāja ievietošana**
(1) Ievietojiet paplašinātāju ceturtdaļā ceļā starp maršrutētāju/modemu un WiFi tīkla nevērtēto zonu. Izvēlētajai atrašanās vietai jābūtiem esošā WiFi tīkla diapazonā.
(2) Pagaidiet, līdz LED indikatorlampiņa ⏻ vienīgais vienmēr zaļā krāsā. Ja to nenāksi, pārvietojiet paplašinātāju tuvāk maršrutētājam/modemam.

Gatavs.
Lai savienotu, ierīcē ir iespējots WiFi tīkls, izvēlieties savienojumu ar paplašinātāju, izmantojot tālāk norādīto informāciju.
Paplašinātāja SSID: Tālāk no iestatījot **3. daļa**.
Paplašinātāja parole: esošā WiFi tīkla parole.

2. opcija. WiFi tīkla paplašināšana, izmantojot WPS pogu

1. Vērsties pie maršrutētāja/modema ārējā WPS pogas, kas var būt aizstāmas ar ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED. Pretēji gadījumam 3. **opcija**.

2. **Paplašinātāja ieslēgšana**
Pievienojiet paplašinātāju barošanas ligzdai netālu no maršrutētāja/modema tajā pašā telpā.
Pagaidiet, līdz LED indikatorlampiņa ⏻ vienmēr sarkanā krāsā.

3. **WiFi tīkla paplašināšana**
(1) Pieskarieties maršrutētāja/modema WPS pogai. 2 minūšu laikā nospiediet paplašinātāja WPS pogu.
(2) Pagaidiet, līdz LED indikatorlampiņa ⏻ paplašinātāja vienmēr dēja sārtā vai oranžā krāsā.
Ja tā nenāksi, izmantojiet **3. opcija**.

4. **Paplašinātāja pārvietošana**
(1) Ievietojiet paplašinātāju ceturtdaļā ceļā starp maršrutētāju/modemu un WiFi tīkla nevērtēto zonu. Izvēlētajai atrašanās vietai jābūtiem esošā WiFi tīkla diapazonā.
(2) Pagaidiet, līdz LED indikatorlampiņa ⏻ vienīgais vienmēr zaļā krāsā. Ja to nenāksi, pārvietojiet paplašinātāju tuvāk maršrutētājam/modemam.

Gatavs.
Lai savienotu, ierīcē ir iespējots WiFi tīkls, izvēlieties savienojumu ar paplašinātāju, izmantojot tālāk norādīto informāciju.
Paplašinātāja SSID: esošā WiFi tīkla nosaukums (SSID).
Paplašinātāja parole: esošā WiFi tīkla parole.

Biežāk uzdotie jautājumi

1.4. Es nesaņu pievienotu paplašinātāju tīmekļa lietotāja interfeisā. Kā man rīkoties?
1.4. Izmēģiniet šādus risinājumus.
- Ieslēdziet paplašinātāju.
- Ja tek konstatēts mobilais ierīce, kuras ir iespējots WiFi tīkls: paplašinātājs, ka tai ir izveidots savienojums ar paplašinātāja WiFi tīklu, kas ir nosaukts par **Tenda_EXT**, un ka tas ir atspējots mobilais datu savienojums.
- Ja tek izmantots datorprogramma vai galddators ar vienādiņu bezvadu adapteri, pārliecinieties, ka bezvadu adapteris, savienojuma ir iestatīts uz **Automātiski saņemt IP adresi**. Pēc tam atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un ievadiet adresē **re.tenda.cn** vai **192.168.0.254**, lai sāktu iestatīšanu no jauna.
- Ja problēma pastāv pastāvīgi, atiestatiet paplašinātāju un mēģiniet veikt paplašināšanu vēlreizēji.

Pēc paplašināšanas veiksmīgi tīkla nosaukums.
Ja paplašinātāja WiFi tīkla nosaukums ir tādi pats kā esošajam, mainiet to, lai izvēlētu savienojumu ar esošo WiFi tīklu. Pēc tam ierīcē ieslēdziet WiFi tīklu, mēģiniet savienot to ar paplašinātāja WiFi tīklu un ievadiet paroli.

1.5. Kā izveidot pievienotu pareizi paplašinātāju pirmreizēji?
1.5. Ar ierīci, kuru ir iespējots WiFi tīkls, izveidojiet savienojumu ar paplašinātāja WiFi tīklu, pieejamiem to tīmekļa lietotāja interfeisu un izpildiet tālāk norādījumus.
- Ieslēdziet paplašinātāju.
- Pārliecinieties, ka tam ir izveidots savienojums ar maršrutētāja/modema WiFi tīklu, kas ir nosaukts par **re.tenda.com** vai **192.168.0.254**.
- Pārliecinieties, ka **Automātiski saņemt IP adresi** ir iestatīts uz **Automātiski**.
- Pārliecinieties, ka tam ir izveidots savienojums ar maršrutētāja/modema WiFi tīklu, kas ir nosaukts par **Tenda_EXT**.
- Pārliecinieties, ka **Mobilie dati** (ja tādi ir) ir izslēgts.
- Pārliecinieties, ka **Ethernet** adapteris ir ieslēgts.
- Ja problēma pastāv pastāvīgi, atiestatiet paplašinātāju un mēģiniet veikt paplašināšanu vēlreizēji.

1.6. Kā pievienot paplašinātāju?
1.6. Pārliecinieties, ka tam ir ieslēgts WiFi tīkls, izvēlieties savienojumu ar paplašinātāja WiFi tīklu, pieejamiem to tīmekļa lietotāja interfeisu un izpildiet tālāk norādījumus.
- Ieslēdziet paplašinātāju.
- Pārliecinieties, vai tas ir izveidojis savienojumu ar maršrutētāja/modema WiFi tīklu, kas ir nosaukts par **re.tenda.com** vai **192.168.0.254**.
- Pārliecinieties, ka **Automātiski saņemt IP adresi** ir iestatīts uz **Automātiski**.
- Pārliecinieties, ka tam ir izveidots savienojums ar maršrutētāja/modema WiFi tīklu, kas ir nosaukts par **Tenda_EXT**.
- Pārliecinieties, ka **Mobilie dati** (ja tādi ir) ir izslēgts.
- Pārliecinieties, ka **Ethernet** adapteris ir ieslēgts.
- Ja problēma pastāv pastāvīgi, atiestatiet paplašinātāju un mēģiniet veikt paplašināšanu vēlreizēji.

1.7. Kā atiestatīt paplašinātāju?
1.7. Ar ierīci, kuru ir iespējots WiFi tīkls, izvēlieties savienojumu ar paplašinātāja WiFi tīklu, pieejamiem to tīmekļa lietotāja interfeisu un izpildiet tālāk norādījumus.
- Ieslēdziet paplašinātāju.
- Pārliecinieties, ka tam ir izveidots savienojums ar maršrutētāja/modema WiFi tīklu, kas ir nosaukts par **re.tenda.com** vai **192.168.0.254**.
- Pārliecinieties, ka **Automātiski saņemt IP adresi** ir iestatīts uz **Automātiski**.
- Pārliecinieties, ka tam ir izveidots savienojums ar maršrutētāja/modema WiFi tīklu, kas ir nosaukts par **Tenda_EXT**.
- Pārliecinieties, ka **Mobilie dati** (ja tādi ir) ir izslēgts.
- Pārliecinieties, ka **Ethernet** adapteris ir ieslēgts.
- Ja problēma pastāv pastāvīgi, atiestatiet paplašinātāju un mēģiniet veikt paplašināšanu vēlreizēji.

1.8. Kā atiestatīt paplašinātāja WiFi tīklu. Kā man rīkoties?
1.8. Ar ierīci, kuru ir iespējots WiFi tīklu, izvēlieties savienojumu ar paplašinātāja WiFi tīklu, pieejamiem to tīmekļa lietotāja interfeisu un izpildiet tālāk norādījumus.
- Ieslēdziet paplašinātāju.
- Pārliecinieties, ka tam ir izveidots savienojums ar maršrutētāja/modema WiFi tīklu, kas ir nosaukts par **re.tenda.com** vai **192.168.0.254**.
- Pārliecinieties, ka **Automātiski saņemt IP adresi** ir iestatīts uz **Automātiski**.
- Pārliecinieties, ka tam ir izveidots savienojums ar maršrutētāja/modema WiFi tīklu, kas ir nosaukts par **Tenda_EXT**.
- Pārliecinieties, ka **Mobilie dati** (ja tādi ir) ir izslēgts.
- Pārliecinieties, ka **Ethernet** adapteris ir ieslēgts.
- Ja problēma pastāv pastāvīgi, atiestatiet paplašinātāju un mēģiniet veikt paplašināšanu vēlreizēji.

Deutsch

LED-Anzeige

	Strom-/Signal-LED-Anzeige
Rot	Der Extender startet. **Blinkt** - Der Extender hat den Start abgeschlossen. - Erweitern Sie Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk. - Das Erweitern Ihres bestehenden WLAN-Netzwerks konnte nicht erweitert werden.
Grün	Das Netzwerk wurde erfolgreich erweitert und die Verbindungsqualität ist gut.
Orange	Das Netzwerk wurde erfolgreich erweitert, der Extender ist jedoch zu weit vom Router/Router/Modem entfernt. Bewegen Sie den Geräte näher an Ihren Router/Modem.
Aus	Der Extender ist nicht eingeschaltet.

Beschreibung der Tasten

WPS-Taste	Eine alternative Methode zum Erweitern oder erneuten Erweitern Ihres bestehenden bestehenden WLAN-Netzwerkes. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter **Option 2**.
RST Reset Taste	Halten Sie diese Taste mit einer Büroklammer gedrückt. Lassen Sie diese wie folgt, sobald die ⏻ LED-Anzeige rot leuchtet.

Option 1: Verwenden Sie die Web-Benutzeroberfläche um Ihr WLAN Netzwerk zu erweitern

1. **Den Extender einschalten**
Stecken Sie den Extender in eine Steckdose, die sich im gleichen Zimmer in der Nähe des Router/Modems befindet.
Warten Sie, bis die ⏻ LED-Anzeige rot leuchtet.

2. **Ihr WLAN-Netzwerk erweitern**
Voraussetzungen:
- Für Smartphone/iPad (empfohlen): Deaktivieren Sie die **Mobiles Datenvolumen** (falls vorhanden).
- Für Desktop-Computer: Ein bereits installierter WLAN-Adapter ist erforderlich.

(1) Verbinden Sie Ihr WLAN-fähiges Gerät mit dem Extender-Standard-SSID, der **Tenda_EXT**.
Die Standard-SSID ist einer und auf der Rückseite Ihres Extenders angegeben. Standardmäßig ist kein Passwort hinzugefügt.
(2) Nachdem Sie sich mit der Extender-SSID verbunden haben, werden Sie automatisch zum Setup-Assistenten weitergeleitet. Wenn dies nicht, geben Sie Ihren Browser ein und gehen Sie zu **re.tenda.com** oder **192.168.0.254** ein.
(3) Wählen Sie ein bestehendes WLAN-Netzwerk um es zu erweitern.
(4) Wenn das von Ihnen gewählte WLAN-Netzwerk verschlüsselt ist, geben Sie das **WLAN-Passwort** ein. Behalten Sie die Standard-SSID des **Extender-SSID**. Standardmäßig ist die Extender-SSID mit dem bereits bestehenden WLAN-Netzwerk identisch.
(5) Tippen Sie auf **Fertig**.
Warten Sie, bis die Seite **Erfolgreich erweitert** erscheint.

3. **Die Position des Extenders verändern**
(1) Stecken Sie den Extender in eine Steckdose, die sich im gleichen Zimmer und in der Nähe des Router/Modems befindet.
Der von Ihnen gewählte Standort muss im Bereich Ihres vorhandenen WLAN Netzwerks liegen.
(2) Warten Sie bis die ⏻ LED-Anzeige grün leuchtet. Wenn nicht, positionieren Sie den Extender näher an Ihren Router/Modem.

Fertig.
Um Ihren gewählte Extender Ihren WLAN-Netzwerk mit Ihrem Extender zu verbinden, verwenden Sie die folgenden Informationen:
Extender-SSID: Die SSID, die Sie in **Schritt (4)** eingestellt hat.
Extender-Passwort: Das Passwort für Ihr bestehendes WLAN Network.

Option 2: Erweitern Ihres WLAN-Netzwerks mittels WPS-Taste

1. Sie können **Option 2** erweitern, wenn Ihr Router/Modem eine WPS-Taste verfügt, die durch ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED ⏻ LED angezeigt wird. Ansonsten **Option 1**.

2. **Den Extender einschalten**
Stecken Sie den Extender in eine Steckdose, die sich im gleichen Zimmer und in der Nähe des Router/Modems befindet.
Warten Sie, bis die ⏻ LED-Anzeige rot blinkt.

3. **Die Position des Extenders verändern**
(1) Drücken Sie die WPS-Taste am Router/Modem. Drücken Sie dann innerhalb von 2 Minuten auch die WPS-Taste des Extenders.
(2) Warten Sie, bis die ⏻ LED-Anzeige grün oder orange leuchtet.
Verwenden Sie anstelle dessen **Option 1**.

4. **Die Position des Extenders verändern**
(1) Stecken Sie den Extender in eine Steckdose, die sich in der Mitte zwischen dem Router/Modem und einem Empfangs-Schwachen Bereich/Ihres WLAN-Netzwerks befindet.
Der von Ihnen gewählte Standort muss im Bereich Ihres vorhandenen WLAN Netzwerks liegen.
(2) Warten Sie bis die ⏻ LED-Anzeige grün leuchtet. Wenn nicht, positionieren Sie den Extender näher an Ihren Router/Modem.

Fertig.
Um Ihren WLAN-fähigen Geräte mit dem Extender zu verbinden, verwenden Sie die folgenden Informationen:
Extender-SSID: Ihr Kennzeichnung **step (4)**.
Extender-Passwort: Das Passwort für Ihr bestehendes WLAN Network.

FAQ

F1. Ich kann nicht nicht in die Web-Benutzeroberfläche des Extenders einsteigen. Was soll ich denn machen?
F1. Versuchen Sie folgende Lösungen:
Für die Erweiterung:
- Wenn ein WLAN-fähiges Mobilgerät verwendet wird:
Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem WLAN-Netzwerk des Extenders namens **Tenda_EXT** verbunden hat, und dass die Funktion **Mobile Daten** (falls vorhanden) deaktiviert ist.
- Wenn ein Desktop-Computer installiert wird:
Stellen Sie sicher, dass es mit dem WLAN-Netzwerk des Extenders verbunden ist und dass der WLAN-Adapter aktiviert ist.
Warten Sie, bis die ⏻ LED-Anzeige grün oder orange leuchtet.
Verwenden Sie anstelle dessen **Option 1**.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Extender zurück und versuchen Sie erneut, ihn zu erweitern.

Nach der Erweiterung:
Wenn Sie den Extender-SSID genauso wie Ihren bestehenden WLAN-Netzwerk verwenden, deaktivieren Sie das WLAN-Netzwerk auf Ihrem Gerät, und versuchen Sie erneut, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

F2. Wie kann man den Extender zurücksetzen?
F2. Drücken Sie bei eingeschaltetem Extender mit einer Büroklammer die **RST**-Taste für mehr als 5 Sekunden. Lassen Sie sie los, sobald die ⏻ LED-Anzeige rot blinkt. Der Extender wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

F3. Wie richte ich ein Kennwortzugriff für die Verwaltung meines Extenders ein?
F3. Verbinden Sie Ihr WLAN-fähiges Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des Extenders, öffnen Sie einen Browser und geben Sie die Adresse **re.tenda.com** oder **192.168.0.254** ein.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Kennwortzugriff zu erstellen.

F4. Der Extender kann das WLAN-Netzwerk meines Routers/Modems nicht finden. Was soll ich denn machen?
F4. Versuchen Sie folgende Lösungen:
- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion meines Routers/Modems aktiviert ist und von Ihren WLAN-fähigen Geräten erkannt wird.
- Bewegen Sie den Extender näher an Ihren Router/Modem und versuchen Sie es erneut.
- Ändern Sie den Kanal und die Bandbreite Ihres Routers/Modems WPA-PSK oder WPA2-PSK, und versuchen Sie es erneut.

F5. Wie setzen Sie den Extender zurück?
F5. Drücken Sie bei eingeschaltetem Extender mit einer Büroklammer die **RST**-Taste für mehr als 5 Sekunden. Lassen Sie sie los, sobald die ⏻ LED-Anzeige rot blinkt. Der Extender wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

F6. Wie führe ich ein Firmwareupgrade durch?
F6. Führen Sie das Firmwareupgrade über das Mesh-Netzwerk oder das WLAN-Netzwerk durch.
Firmwareupgrade über die Web-Benutzeroberfläche: Log in, gehen Sie zu **Advanced** > **Upgrade**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

F7. Wie setzen Sie das WLAN-Netzwerk des Extenders zurück?
F7. Versuchen Sie folgende Lösungen:
- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion Ihres Router/Modems aktiviert ist und von Ihren WLAN-fähigen Geräten erkannt wird.
- Bewegen Sie den Extender näher an Ihren Router/Modem und versuchen Sie es erneut.
- Ändern Sie den Kanal und die Bandbreite Ihres Routers/Modems WPA-PSK oder WPA2-PSK, und versuchen Sie es erneut.

F8. Wie führen Sie ein Firmwareupgrade für Ihren Extender durch?
F8. Führen Sie das Firmwareupgrade über das Mesh-Netzwerk oder das WLAN-Netzwerk durch.
Firmwareupgrade über die Web-Benutzeroberfläche: Log in, gehen Sie zu **Advanced** > **Upgrade**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

F9. Wie setzen Sie das WLAN-Netzwerk des Extenders zurück?
F9. Versuchen Sie folgende Lösungen:
- Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion Ihres Router/Modems aktiviert ist und von Ihren WLAN-fähigen Geräten erkannt wird.
- Bewegen Sie den Extender näher an Ihren Router/Modem und versuchen Sie es erneut.
- Ändern Sie den Kanal und die Bandbreite Ihres Routers/Modems WPA-PSK oder WPA2-PSK, und versuchen Sie es erneut.

Español

Descripción de indicador LED

	Indicador LED de alimentación/señal
Rojo	**Apagado:** Extendiendo el programa. **Parpadeo:** Extendiendo el programa. - Extendiendo Finalizado programa. - Extender Fallo programa.