Quick Installation Guide

The product in function details, please go to www.tenda.com to download user guide.

AC1200 MU-MIMO Dual Band Gigabit WiFi Router
Model: AC10/AC10U

- English
- Eesti keel
- Slovensky
- Hrvatski
- Portugués
- Русский
- Latviski
- Deutsch
- Čeština
- Italiano
- Polski
- Română
- Slovenský
- Български
- Lietuvių k.
- Magyar

Scan the QR code to get the Quick Installation Guide.

Figure 1



Figure 2



English (Please refer to **Figure 1** and **Figure 2**)

If you want to replace your original router connected to the internet with a PPPoE user name and password, start from **Step 1**. Otherwise, start from **Step 2**.

Step 1: Migrate your PPPoE user name and password from your original router

1. Power on your original and new routers.
2. Connect the WAN port of the original router to port 1, 2 or 3 of the new router using an Ethernet cable.
3. When the LAN and WAN indicators of the new router get solid on for 3 seconds after fast blinking, your PPPoE user name and password are migrated successfully. Remove the original router.

Step 2: Connect the new router

1. Use an Ethernet cable to connect the WAN port of the router to your modem that has connected to the internet.
Or if you have an Ethernet cable with internet connectivity instead of a modem, plug the cable into the WAN port of the router.
2. Connect your wireless devices to the router's WiFi network using the WiFi name and password on the bottom label of the router.
Or connect your wired devices to port 1, 2 or 3 of the router using Ethernet cables.

Step 3: Set up the router

1. Make sure your device is connected to the router. Enter **tendawifi.com** or **192.168.0.1** in the address box and press **Enter**.
2. Follow the onscreen instructions to **Quick Setup Wizard** to set up your network.

Tip: If the **Quick Setup Wizard** page does not appear, refer to **Q1** in **FAQ**.
Note: The WiFi password is used to connect to the WiFi network, and the login password is used to log in to the web UI of the router.

LED Indicator	Status	Description
SYS	Solid on	• The router is starting. • The system is faulty after startup.
	Slow blinking	The system is working properly.
	Fast blinking twice (**AC10U only**)	A portable USB device is connected to the USB port.
	Fast blinking (**AC10U only**)	Data is transmitting over the USB port.
WAN	Solid on	The WAN port is connected properly.
	Fast Blinking	Data is transmitting over the WAN port.
	Off	The WAN port is disconnected or connected improperly.
LAN	Solid on	Port 1, 2 or 3 is connected properly.
	Blinking twice	A new device is connected to port 1, 2 or 3.
	Off	None of ports 1, 2 and 3 is connected or connected properly.
WiFi	Solid on	At least the 2.4 GHz or 5 GHz WiFi network is enabled.
	Fast blinking	Data is transmitting wirelessly.
	Slow Blinking	The router is performing WPS negotiation.
	Off	The wireless function is disabled.

Port / Button	Description
WiFi	Used to enable/disable the WiFi of the router.
RST/WPS	Used to start the WPS negotiation process of the router, or to reset the router. • WPS: Press the button of the router, and enable the WPS function of another device within 2 minutes to establish a WPS connection. • Reset: Hold the button down for about 8 seconds. Reset succeeds when all LED indicators blink once.
3	By default, it is the same as port 1/2. But after the IPTV function of the router is enabled, it functions only as an IPTV port used to connect with a set-top box.
1/2	They are LAN ports used to connect to devices such as computers or switches.
WAN	Used to connect this router to the internet.
POWER	Used to connect with the power adapter included in the package.
USB (**AC10U only**)	Used to connect with a portable USB device.

FAQ

Q1: If I cannot log in to the web UI of the router, what should I do?
A1: Try the following solutions and log in again:
- If entering the IP address **192.168.0.1** does not work, you can try **tendawifi.com**.
- Ensure that your device is connected to the router's WiFi network or port 1, 2 or 3 properly.
- Disable the firewall and antivirus software.
- Clear the cache of your web browser or replace the web browser. You are recommended to use a Google Chrome, Firefox, or Internet Explorer 8 (or later) browser.
- Replace your computer or wireless device.
- Hold down the **RST/WPS** button for about 8 seconds. Reset succeeds when all LED indicators blink once. Then try to log in again.

Q2: If I cannot access the internet after the configuration, what should I do?
A2: Try the following solutions:
- Ensure that the Ethernet cable connected to the WAN port of the router has connected to the internet.
- Refer to the following table to check whether your connection type and login parameters are correct.

Connection type	Information provided by your ISP
PPPoE	ISP user name and ISP password
Dynamic IP address	None
Static IP address	IP Address, subnet mask, gateway, DNS server and other parameters

- If your wireless devices cannot access the internet, ensure that you connect to the proper SSID. You can also change your WiFi name and password on the web UI of the router. If WiFi name or password is changed, connect to the WiFi network using the new name or password.
- If your wired device cannot access the internet, ensure that the wired device is connected to port 1, 2 or 3 properly.
- If the issue persists, contact your ISP.

Q3: Why cannot my phone find the 5 GHz signal?
A3: Only devices supporting 5 GHz signal can find and connect to the 5 GHz network.

Deutsch (siehe **Bild 1** und **Bild 2**)

(Wenn Sie Ihren alten Router der mit einem PPPoE Benutzernamen und Passwort mit dem Internet verbunden ist, auswechseln möchten, starten Sie von **Schritt 1**. Ansonsten beginnen Sie von **Schritt 2**.)

Schritt 1: Transferieren Sie Ihren PPPoE Benutzername und Ihr Passwort von Ihrem alten Router

1. Schalten Sie den alten und den neuen Router ein.
2. Verbinden Sie den WAN Port Ihres alten Routers mit Hilfe eines Ethernetkabels mit Port 1, 2 oder 3 Ihres neuen Routers.
Wenn die LEDs des LAN- und WAN Port Ihres neuen Routers, nach dem Blinken für mehr als drei sekunden durchgängig leuchten, wurde der PPPoE Benutzername und das Passwort erfolgreich auf Ihren neuen Router transferiert. Entfernen Sie Ihren alten Router.

Schritt 2: Verbinden Sie den neuen Router

1. Verwenden Sie ein Ethernetkabel um den WAN Port Ihres Routers mit Ihrem Modem zu verbinden, welches bereits mit dem Internet verbunden ist.
Wenn Sie anstatt eines Modems über ein Ethernetkabel mit Internetverbindung verfügen, schließen Sie das Kabel an den WAN Port Ihres Routers an.
2. Verbinden Sie Ihre WLAN Geräte mit dem WLAN Netzwerk Ihres Routers, indem Sie den WLAN Namen und das Passwort verwenden, welche auf der Unterseite Ihres Routers zu finden ist.
Kabelgebundene Geräte können Sie per Ethernetkabel mit den Ports 1, 2 oder 3 Ihres Routers verbinden.

Schritt 3: Den Router konfigurieren

1. Starten Sie einen Webbrowser auf einem beliebigen mit Ihrem Router verbundenen Gerät. Geben Sie die **tendawifi.com** oder **192.168.0.1** in die Adresszeile ein und drücken Sie enter.
2. Folgen Sie den Anweisungen des **Quick Setup Wizard** um Ihr Netzwerk einzurichten.

Tipp: Wenn die **Quick Setup Wizard** Seite nicht erscheint, siehe **Q1** in **FAQ**.
Hinweis: Das WLAN Passwort wird verwendet, um einen Verbindung zum WLAN Netzwerk herzustellen und das Login Passwort wird verwendet, um sich in der Weboberfläche Ihres Routers anzumelden.

Status LED	Beschreibung
SYS	System USB LED Anzeige
WAN	Status LED für den Port 1. 2 oder 3
LAN	WLAN/WPS status LED

Port/Taste	Beschreibung
WiFi	Wird zum Aktivieren/Deaktivieren des WLANs Ihres Routers verwendet.
RST/WPS	Wird verwendet, um die WPS Übertragung Ihres Routers zu starten oder um den Router zurückzusetzen.
3	Der Port funktioniert als IPTV Port, nachdem die IPTV Funktion aktiviert wurde. Anwendern funktioniert der Port genau wie Port 1 und 2.
1/2	Sind LAN Ports um sich mit Geräten wie z.B. Computern zu verbinden.
WAN	Wird zur Verbindung mit dem Internet verwendet.
POWER	Wird zur Verbindung an den Um Lieferumfang enthaltenen Stromadapter verwendet.
USB (**Nur AC10U**)	Wird verwendet, um sich mit einem mobilen USB Gerät zu verbinden.

Eesti keel (vt joonis **1** ja joonis **2**)

(Kui soovite oma algse ja ühe võrgu ühendatud ruuteri antiksed andmeid PPPoE kasutajanime ja parooliga, alustage **1. sammuga**. Vastasel juhul alustage **2. sammuga**.)

Step 1: Võtke oma PPPoE kasutajanimi ja parool algselt ruuterilt

1. Lülitage sisse oma algse ja uue ruuter.
2. Ühendage oma algse ruuter WAN port ükshaaval ühe uue ruuteri 1, 2 või 3 pordiga. Kui uue ruuteri LAN ja WAN näitajatuled pärast kiirt vilkumist 3 sekundi jooksul kõvasti põlevad, lõpetatakse teie PPPoE kasutajanime ja parooli edukalt. Eemaldage algne ruuter.

Step 2: Ühendage uus ruuter

1. Ühendage ruuteri WAN port Ethernet kaabli abil teie ruuteriga modemiga kasutage Ethernet kaabel juhtmevaba Internet-ühendusega Ethernet kaabel, ühendage kaabel ruuteri WAN pesta.
2. Ühendage oma traadita seadmed ruuteri WiFi võrgusse, kasutades ruuteri alumisel sildil olevat WiFi nime ja parooli. Või ühendage juhtmega seadmed ruuteri 1, 2 või 3. pordiga Ethernet kaadlite abil.

Step 3: Seadistage ruuter

1. Kõrvaga veebiga ühendatud seadmel veebilehitsejas. Sisestage aadressiribale **tendawifi.com** or **192.168.0.1** ja vajutage **Enter**.
2. Järgige ekraanil kuvatavat juhend oma võrgu seadistamiseks **Kiirkäivitusviisardis**.
Märkus. WiFi parool kasutatakse WiFi võrgusse ühendusse kuimasis ja sisselogimisaeg-hetk kasutatakse ruuteri veebi kasutajaliidesesse sisselogimiseks.

LED näidandi	Kirjeldus
SYS	Süsteemsi USB LED näidandiga
WAN	LED näidandiga WAN pordiga
LAN	1., 2. või 3. pordi LED näidandi
WiFi	WiFi/WPS LED näidandi

Port/nupp	Kirjeldus
WiFi	Kasutatakse ruuteri WiFi lubamiseks/keelamiks.
RST/WPS	Kasutatakse ruuteri WPS kooskõlastusprotsessi alustamiseks või ruuteri lähtestamiseks. See lamba IPTV-pordina pärast IPTV-funktsioonide lubamist. Vastavad juhul nõanduld see samu funktsioone nagu port 1/2.
3	Seed on LAN-pordid, mida kasutatakse ühendamiseks seadme seadmetega nagu arvuti.
1/2	Ühildub pesta ühendusega Ethernet.
WAN	Ühildub pesta ühendusega kuimasis.
POWER	Kasutatakse ühendamiseks pakendis sisalduva toiteadapteriga.
USB (**Ainult AC10U**)	Kasutatakse ühendamiseks kaasaskantava USB-seadmega.

Čeština (viz **Obrázek 1** a **Obrázek 2**)

(Chcete-li nahradit svůj původní router připojený k internetu prostřednictím uživatelského jména a hesla PPPoE, začněte **Krokem 1**. V opačném případě začněte od **Kroku 2**.)

Krok 1: Přenesení vašeho uživatelského jména a hesla PPPoE z původního routeru

1. Zapněte napájení vašeho původního routeru a nového routeru.
2. Připojte port WAN původního routeru k portu 1, 2 nebo 3 nového routeru kabelem sítě Ethernet.
Když LAN a WAN kontrolky nového routeru po 3 sekundách rychlého blikání zůstanou trvale svítit, vaše uživatelské jméno a heslo PPPoE z původního do nového routeru bylo úspěšně dokončeno. Odpojte původní router.

Krok 2: Připojení nového routeru

1. Pomocí kabelu propojte z modemem s internetovým připojením pomocí ethernetového kabelu. Pokud máte místo modemu ethernetový kabel s připojením k internetu, zapojte jej do portu WAN routeru.
2. Připojte bezdrátová zařízení k sítí WiFi routeru s použitím názvu sítě WiFi a hesla na spodním štítku routeru.
A portům 1, 2 a 3 routeru také připojit zařízení pomocí ethernetového kabelu.

Krok 3: Konfigurace routeru

1. Spusťte webový prohlížeč v zařízení, které je připojeno k novému routeru. Do adresního řádku zadejte adresu **tendawifi.com** nebo **192.168.0.1** a stiskněte klávesu **Enter**.
2. Nastavení internetu dokončete podle instrukcí na obrazovce v **Průvodce rychlým nastavením**.

Poznámka: Heslo bezdrátové sítě se používá pro připojení k sítě WiFi routeru. Přihlašovací heslo se používá k přihlášení do webového uživatelského rozhraní routeru.

LED kontrolka	Popis
SYS	Systémová USB LED kontrolka
WAN	LED kontrolka portu WAN - připojená k Internetu
LAN	LED kontrolka portu 1, 2 nebo 3
WiFi	LED kontrolka sítě WiFi/WPS

Port/Tlačítko	Popis
WiFi	Slouží k zapnutí/vypnutí sítě WiFi routeru.
RST/WPS	Slouží k zapnutí WPS routerovského stisků nebo k resetování routerovýchlačítko stisků.
3	Po aktivaci funkce IPTV funguje jako port IPTV. V ostatních případech funguje stejně jako port 1/2.
1/2	Jedná se o porty sítě LAN, ke kterým se připojují zařízení, například počítači, NAS servery, hesla hunyoše atd.
WAN	Slouží k připojení k Internetu.
POWER	Slouží k připojení dodaného napájecího adaptéru.
USB (**Pouze model AC10U**)	Slouží k připojení přenosného USB zařízení.

Italiano (fare riferimento a **Figura 1** e **Figura 2**)

(Se si desidera sostituire il proprio router originale collegato a internet con un PPPoE, iniziare dal **Passaggio 1**. Altrimenti, partire dal **Passaggio 2**.)

Passaggio 1: Migrare il nome utente e la password PPPoE dal router originale

1. Accendere il router originale e quello nuovo.
2. Collegare la porta WAN del router originale a porta 1, 2 oppure 3 del nuovo router utilizzando un cavo Ethernet.
Quando i LED LAN e WAN del nuovo router si accendono per 3 secondi dopo aver lampeggiato, il nome utente e la password PPPoE del router originale sono stati migrati con successo sul nuovo router. Rimuovere il vecchio originale.

Passaggio 2: Collegare il nuovo router

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta WAN del router al modem connesso a Internet. Oppure, se si dispone di un cavo Ethernet con connettività internet anziché di un modem, collegare il cavo alla porta WAN del router.
2. Collegare i propria dispositivo wireless alla rete WiFi del router utilizzando il nome e la password WiFi riportati sull'etichetta posta sul fondo del router.
E anche possibile collegare i dispositivi cablati alla porta 1, 2 o 3 del router utilizzando i cavi Ethernet.

Passaggio 3: Configurare il router

1. Avviare un browser sul dispositivo collegato al nuovo router. Digitare **tendawifi.com** oppure **192.168.0.1** nella casella dell'indirizzo e premere **Enter**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate nel **Installazione di guida rapida** per completare l'impostazione Internet.

Nota: Password del WiFi viene utilizzata per connettersi al WiFi del router e la password di accesso viene utilizzata per accedere all'interfaccia utente del router.

Indicatore LED	Descrizione
SYS	Indicatore LED di Sistema/USB
WAN	Indicatore LED porta porta WAN
LAN	Indicatore LED porta porta 1, 2 oppure 3
WiFi	Indicatore LED per WiFi/WPS

Pulsante/Porta	Descrizione
WiFi	Utilizzato per attivare/disattivare funzioni WiFi a routerutil.
RST/WPS	Utilizzato per iniziare negoziazioni WPS di router, o per reinizciar o router.
3	Funziona come una porta IPTV dopoaccia funzio IPTV esse attivata. Caso contrario, funziona da maxima ferma que a porta 1/2.
1/2	São portas LAN usadas para ligar a dispositivos como computadores.
WAN	Usado para ligar à internet.
POWER	Usado para ligar ao adaptador de alimentação incluído na embalagem.
USB (**Apenas AC10U**)	Usado para ligar a um dispositivo USB portátil.

Latviski. (Lūdzu skatiet **1. attēla** un **2. attēla**)

(Ja vēlaties aizstāt iekārtojo maršrutētāju, kas savienots ar internetu ar PPPoE lietošanas ve- ārvārdu, lūzet no **1. darbības** Pretēji gadījumā lūzet no **2. darbības**.)

Step 1: PPPoE lietotājvārda un paroles migrēšana no sākotnēja maršrutētāja

1. Ieslēdziet sākotnējo un jauno maršrutētāju.
2. Savienojiet sākotnējā maršrutētāja WAN ostu ar jaunā maršrutētāja 1., vai 3. ostu. Kad jaunā maršrutētāja LAN un WAN indikatordiņiem pēc ātras mirgošanas ieminmirgi deg 3 sekundes, jūsu PPPoE lietotājvārds un parole ir veiksmīgi migrēti. Noņemiet sākotnējo maršrutētāju.

Step 2: Pievienojiet jauno maršrutētāju

1. Izmantojiet Ethernet kabeli, lai savienotu maršrutētāja WAN ostu ar modemu, kam ir savienojums ar internetu.
Vai arī, ja modema vietā ir Ethernet kabelis ar internata savienojumu, pievienojiet kabeli maršrutētāja WAN pārtvērt.
3. Savienojiet bezvadu ierīces maršrutētāja WiFi tīklam, izmantojot maršrutētāja apakšējā etiķetē norādīto WiFi nosaukumu un paroli. Vai arī pievienojiet vadu ierīces maršrutētāja 1., 2. vai 3. pārtvērt. Izmantojot Ethernet kabeļus.

Step 3: Maršrutētāja iestatīšana

1. Atveriet tīmekļa pārlūku ierīce, kas ir savienota ar maršrutētāju. Adreses joslā ievadiet **tendawifi.com** vai **192.168.0.1** un nospiediet **Enter**.
2. Izpildiet ekrānā redzamos **Ātrās iestatīšanas vedņa** norādījumus tīkla iestatīšanai.

Piezīme. WiFi parole izmantoj, lai izveidotu savienojumu ar WiFi tīklu, un pieteikšanās parole izmantoj, lai pieteiktos maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskarnē.

Savienojuma veids	Aprakstā
PPPoE	ISP vārds un ISP parole
Dinamiska IP adrese	Nav
Statiska IP adrese	IP Address, subnet mask, gateway, DNS server and other parameters

- Ja jūsu vadāmās ierīces nespēj savienoties ar internetu, ārvārdu ir jāpārliecinās par to, ka esat savienots ar pareizo SSID. Jūs varat arī mainīt WiFi nosaukumu un paroli maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskarnē. Ja WiFi nosaukums vai parole ir mainīta, savienojieties ar WiFi tīklu, izmantojot jaunos nosaukumu vai paroli.
- Ja jūsu vadāmās ierīces nespēj savienoties ar internetu, ārvārdu ir jāpārliecinās par to, ka esat savienots ar pareizo ostu 1., 2. vai 3.
- Ja problēma turpinās, sazinieties ar savu ISP.

Q3: Kāpēc manu tālruni nevar atrast 5 GHz signāls?
A3: Tikai ierīces, kas atbalsta 5 GHz signālu, var atrast un pieslēgties 5 GHz tīklam.

Lietuvių k. (Žr. **1 pav** ir **2 pav**)

(Jei norite pakeisti prie jūsų maršruto parametrus, prie interneto prijungtą naudoju PPPoE naudotojo vardą ir slaptažodį, pradėkite nuo **1 veiksmo**. Kitu atveju pradėkite nuo **2 veiksmo**.)

Step 1: Perkelkite PPPoE naudotojo vardą ir slaptažodį iš pradinio maršruto parinktuvo

1. Įjunkite pradinį ir naująjį maršrutvedį.
2. Ethernet kabelio pagalba prijunkite WAN prievadą prie naujo maršruto parinktuvo 1, 2 ar 3 prievado vienintelis šaldytuvai naujo maršruto parinktuvo LAN ir WAN indikatoriai pradėjo pastoviai šviesti sekundžiai 3 sekundes, PPPoE naudotojo vardas ir slaptažodis perkelianti sėkmingai. Atjunkite senąjį maršruto parinktuvą.

Step 2: Prijunkite naują maršrutą parinktuvą

1. Eternetu laidu prijunkite maršrutą parinktuvas WAN prievadą prie modemo, prijungto prie internetas.
Arba, jei vietoje modemo turite prie internetu prijungą eternetu laidą, prijunkitė laidą prie maršrutą parinktuvas WAN prievado.
2. Prijunkite bekabliuotą prietaisą prie maršrutą parinktuvas „WiFi" tinklo naudodami „WiFi" pavadinimą ir slaptažodį, nurodytą maršrutą parinktuvas apatinėje etiketėje. Arba prijunkite laidinę įrangą prie maršrutą parinktuvas 1, 2 arba 3 prievado eternetu kabelis.

Step 3: Nustatykite maršrutą parinktuvą

1. Prie maršrutą parinktuvas prijungtame įrenginyje paleiskite žiniatinklio naršyklę. Adresų juostoje įveskite **tendawifi.com** arba **192.168.0.1** ir spustelėkite **Enter** (įvesti).
2. Vykdykitės ekrane pateiktas specifinės nuostatymas vadiklis nuostatyma, nustatykite tinklą.

Patarimas. „WiFi" slaptažodis naudojamas prisijungiant prie „WiFi" tinklo, o prisijungimo slaptažodis naudojamas prisijungiant prie maršrutą parinktuvas žiniatinklio naudotojo sąsajos.

LED indikatoriumi	Aprašas
SYS	Sistemos/USB LED indikatoriumi
WAN	LED indikatoriumi WAN prievadas
LAN	1., 2. ir 3. prievadas LED indikatorius
WiFi	WiFi/WPS LED indikatorius

Prietaisas / mygtukas	Aprašas
WiFi	Naudojamas maršruto parinktuvas „WiFi" ryšiui įjungti arba išjungti.
RST/WPS	Naudojamas norint pradėti maršruto parinktuvas WPS derinimo arba atkurti maršruto parinktuvas pradinę būseną.
3	Įjungus IPTV funkciją, ji veikia kaip IPTV prievadas. Kitu atveju, ji veikia 1/2 prievado funkcijas.
1/2	Tai yra LAN prievadai, naudojami įjungiamiems prie įrenginių, pvz., kompiuteriai.
WAN	Naudojamas prijungiant prie interneto.
POWER	Naudojamas prijungiant prie maitinimo adapteris, įtraukta į paketą.
USB (**Ik AC10U**)	Naudojamas prijungiant prie nešiojamojo USB įrenginio.

Português (Por favor consulte a **Imagem 1** e **Imagem 2**)

(Se deseja substituir o seu router original liga à internet por PPPoE com um nome de utilizador e palavra-passe, comece a partir de **Passo 1**. Caso contrário, comece no **Passo 2**.)

Passo 1: Faça a migração do nome de utilizador e palavra-passe de PPPoE do seu router original

1. Ligue o router novo e o original.
2. Ligue a porta WAN do router original a porta 1, 2 ou 3 do novo router usando um cabo Ethernet. Quando os LAN e WAN indicadores do novo router ficarem sólidos por 3 segundos após piscar, o nome de utilizador PPPoE e a palavra-passe do router original são migrados para o novo router com sucesso. Remova o router original.

Passo 2: Ligue o novo router

1. Use um cabo Ethernet para ligar a porta WAN do router ao seu modem que está ligado à internet. Ou se tem um cabo Ethernet com conectividade à internet em vez de um modem, ligue o cabo à por- ta WAN do router.
2. Ligue os seus dispositivos sem fios à rede WiFi do router utilizando o nome e palavra-passe impressos na etiqueta na parte inferior do router.
Também pode ligar dispositivos com fios às portas 1, 2 ou 3 do router usando cabos Ethernets.

Passo 3: Configurar o router

1. Abra um programa de navegação no dispositivo que se ligou ao novo router. Introduza **tendawifi.com** ou **192.168.0.1** na barra de endereços, e prima **Enter**.
2. Siga as instruções no ecrã do **Assistente de Configuração Rápida** para concluir a configuração da internet.

Nota: A palavra-passe do Wi-Fi é usada para ligar à Wi-Fi do router e a palavra-passe de início de sessão é usada para aceder ao IU web do router.

Indicador LED	Descrição
SYS	Indicador LED de Sistema/USB
WAN	Indicador LED para porta WAN
LAN	Indicador LED para porta 1, 2 ou 3
WiFi	Indicador LED de WiFi/WPS

Porta/Botão	Descrição
WiFi	Usado para ativar/desativar a Wi-Fi do router.
RST/WPS	Usado para iniciar a negociação WPS do router, ou para reiniciar o router.
3	Funciona como uma porta IPTV depoisinda função IPTV estar ativada. Caso contrário, funciona da mesma forma que a porta 1/2.
1/2	São portas LAN usadas para ligar a dispositivos como computadores.
WAN	Usado para ligar à internet.
POWER	Usado para ligar ao adaptador de alimentação incluído na embalagem.
USB (**Apenas AC10U**)	Usado para ligar a um dispositivo USB portátil.

Polski (Patrz **rys. 1** oraz **rys. 2**)

(Jeśli chcesz zastąpić oryginalny router podłączony z Internetem przy użyciu nazwy użytkownika i hasła PPPoE, zacznij od **Krok 1**. W przeciwnym wypadku zacznij od **Krok 2**.)

Krok 1: Zaimportuj nazwę użytkownika oraz hasło PPPoE z oryginalnego routera

1. Włączyć oryginalny i nowy.
2. Podłącz port WAN oryginalnego routera do jednego z portów 1, 2 lub 3 nowego routera przy użyciu kabla Ethernet.
Po włączeniu diody LED portów sieci LAN i WAN nowego routera na 3 sekundy po jakim jeśmiu migania zostaną, że nazwa użytkownika oraz hasło PPPoE oryginalnego routera zostały pomyślnie zaimportowane do nowego routera. Odłącz oryginalny router.

Krok 2: Podłącz nowy router

1. Za pomocą kabla Ethernet połącz port WAN routera z modemem podłączonym do Internetu, jeśli posiadasz modemu mają kabel Ethernet umożliwiający łączność internetową, podłącz go do portu WAN routera.
2. Podłącz urządzenia bezprzewodowe z siecią Wi-Fi routera przy użyciu nazwy i hasła sieci Wi-Fi znajdujących się na dyskietce na spodzie routera.
Urządzenia przewodowe możesz podłączyć do portów 1, 2 lub 3 w routerze za pomocą kabli Ethernet.

Krok 3: Konfiguracja routera

1. Uruchom przeglądarkę internetową z dowolnego podłączonym do routera. Wpisz adres **tendawifi.com** lub **192.168.0.1** w pasku adresu, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
2. Postępuj według instrukcji na ekranie **Kreator Szybkiej Konfiguracji**, aby zakończyć konfigurację sieci.

Uwaga: Hasło Wi-Fi służy do łączenia się z siecią Wi-Fi routera, natomiast Hasło logowania służy do logowania się do internetowego interfejsu użytkownika routera.

Kontrolka LED	Opis
SYS	Kontrolka LED systemu/USB
WAN	Kontrolka LED portu WAN
LAN	Kontrolka LED portów 1, 2 lub 3
WiFi	Kontrolka LED Wi-Fi/WPS

Port/przycisk	Opis
WiFi	Służy do włączania/wyłączania sieci Wi-Fi w routerze.
RST/WPS	Służy do włączania funkcji WPS lub do resetowania routera.
3	Po włączeniu funkcji IPTV działa jako port IPTV. W innym przypadku działa tak samo jak port 1/2.
1/2	Są to porty LAN służące do podłączania takich urządzeń jak komputery.
WAN	Służy do łączenia się z Internetem.
POWER	Służy do podłączania zasilacza znajdującego się w zestawie.
USB (tylko AC10U)	Służy do podłączania przenośnego urządzenia USB.

Română (Consultați **figura 1** și **figura 2**)

(Dacă doriți să înlocuiți routerul inițial conectat la internet prin intermediul unui nume de utilizator PPPoE și al unei parole, începeți de la **Pasul 1**. Altfel, începeți de la **Pasul 2**.)

Pasul 1: Migrarea numelui de utilizator PPPoE și a parolei de la routerul original

1. Porniți routerul inițial și routerul nou.
2. Conectați portul WAN al routerului inițial la portul 1, 2 sau 3 al routerului nou, utilizând un cablu Ethernet.
Atunci când LED-urile LAN și WAN ale routerului nou rămân aprinse timp de 3 secunde după ce au luminat intermitent, numele de utilizator PPPoE și parola de pe routerul inițial au migrat cu succes către routerul nou. Deconectați routerul inițial.

Pasul 2: Conectarea routerului nou

1. Utilizați un cablu Ethernet pentru a conecta portul WAN al routerului la modemul dvs. care a o conexiune la internet.
Alternativ, dacă în loc de modem aveți un cablu Ethernet cu conectivitate la internet, introduceți cablul în portul WAN al routerului.
2. Conectați dispozitivele wireless la rețeaua WiFi a routerului utilizând numele și parola WiFi de pe etichета de pe partea de jos a routerului.
Sau conectați-vă la rețea, folosind dispozitivele cu fir la portul 1, 2 sau 3 al routerului, utilizând cablurI Ethernet.

Pasul 3: Configurați routerul

1. Lansați un browser web pe dispozitivul care s-a conectat la routerul nou. Introduceți **tendawifi.com** sau **192.168.0.1** în bara de adrese, apoi apăsați **Enter**.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran din **Asistent de instalare rapidă** pentru a finaliza configurarea conexiunii la internet.

Nota: Parola WiFi este utilizată pentru conectarea la rețeaua WiFi a routerului, iar parola de autentificare este utilizată pentru conectarea la interfața bazată pe web a routerului.

Indicator LED	Descriere
SYS	Indicator LED pentru sistem/USB
WAN	Indicator LED pentru port WAN
LAN	Indicator LED pentru port 1, 2 sau 3
WiFi	Indicator LED pentru WiFi/WPS

Port/Buton	Descriere
WiFi	Utilizat pentru activarea/dezactivarea funcției WiFi a routerului.
RST/WPS	Utilizat pentru pornirea negocierii WPS a routerului sau pentru resetarea routerului.
3	Funcționează ca port IPTV după activarea funcției IPTV. Altfel, acesta funcționează ca 1/2 ca port.
1/2	Acestea sunt porturi LAN utilizate pentru conectarea la dispozitive precum computerele.
WAN	Utilizat pentru conectarea la internet.
POWER	Utilizat pentru conectarea la adaptorul de alimentare inclus în pachet.
USB (**numai AC10U**)	Utilizat pentru conectarea la un dispozitiv USB portabil.

Slovenský (Poznite si **obrázok 1** a **obrázok 2**)

(Ak chcete nahradiť svoj pôvodný smerovač pripojený k internetu pomocou používateľského mena PPPoE a hesla, začnite od **kroku 1**. V opačnom prípade začnite od **kroku 2**.)

Step 1: Prenos používateľského mena a hesla PPPoE z pôvodného smerovača

1. Zapnite pôvodný a nový smerovač.
2. Pomocou kábla Ethernet pripojte WAN port smerovača k portu 1, 2 alebo 3 nového smerovača. Keď sú indikátory LAN a WAN nového smerovača po 3 sekundy, keď používateľské meno a heslo PPPoE sa úspešne prenesú. Odstráňte pôvodný smerovač.

Step 2: Pripojenie nového smerovača

1. Pomocou ethernetového kábla pripojte port WAN smerovača k modemu, ktorý je pripojený k internetu.
Ak namiesto modemu máte ethernetový kábel s pripojením na internet, zapojte ho do portu WAN smerovača.
2. Pripojte bezdrôtové zariadenia k sieti Wi-Fi smerovača pomocou názvu a hesla siete Wi-Fi na spodnom štítku smerovača. Alebo pripojte káblové zariadenia k portu 1, 2 alebo 3 smerovača pomocou ethernetových káblov.

Step 3: Nastavenie smerovača

1. Spustite webový prehliadač na zariadení pripojenom k smerovaču. Do panelu s adresou napíšte **tendawifi.com** alebo **192.168.0.1** a stlačte klávesu **Enter**.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke v **sprievodcovi rýchlym nastavením** a nastavte sieť.

Poznámka: Heslo siete Wi-Fi sa používa na pripojenie k sieti Wi-Fi smerovača a heslo na prihlásenie do webového používateľského rozhrania smerovača.

Indikátor LED	Popis
SYS	LED indikátor systému/USB
WAN	LED indikátor pre port WAN
LAN	LED indikátor pre port 1, 2 alebo 3
WiFi	LED indikátor siete Wi-Fi/WPS

Port/tlačidlo	Popis
WiFi	Používa sa na zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi smerovača.
RST/WPS	Používa sa na začatie vyjednávania WPS smerovača alebo na reštartovanie smerovača.
3	Po zapnutí funkcie IPTV funguje ako port IPTV. Inak funguje rovnako ako port 1/2.
1/2	Sú to porty LAN, ktoré sa používajú na spojenie so zariadeniami, ako sú počítače.
WAN	Používa sa na pripojenie k internetu.
POWER	Používa sa na pripojenie k dodanému napájaciemu adaptéru.
USB (**iba model AC10U**)	Používa sa na pripojenie k prenosnému zariadeniu USB.

Български (Моля, вижте **Фигура 1** и **Фигура 2**)

(Ако искате да смените съществуващия рутер, свързан с интернет, с потребителско име и парола за PPPoE, стартирайте от **стъпка 1**. В противен случай започнете от **стъпка 2**.)

Стъпка 1: Мигрирайте потребителското си име и парола за PPPoE от оригиналния рутер

1. Включете оригиналния и новия рутер.
2. Свържете WAN порта на оригиналния рутер с порт 1, 2 или 3 на новия рутер, като използвате Ethernet кабел.
Когато LAN и WAN индикаторите на новия рутер са стабилизирани за 3 секунди след бързото мигане, потребителското ви име и паролата за PPPoE са мигрирани успешно. Премахнете оригиналния рутер.

Стъпка 2: Свържете новия рутер

1. Използвайте Ethernet кабел, за да свържете WAN порта на рутера с вашия модем, който е свързан с интернет.
Или ако вашите Ethernet кабел с интернет връзка вместо модем, включете кабела в WAN порта на рутера.
2. Свържете вашите безжични устройства с WiFi мрежата на рутера, като използвате името и паролата за WiFi на етикета от долната страна на рутера.
Или свържете вашите кабелни устройства с портове 1, 2 или 3 на рутера, като използвате Ethernet кабелите.

Стъпка 3: Настройте рутера

1. Стартирайте уеб браузър на устройството, свързано с рутера. Въведете **tendawifi.com** или въведете **192.168.0.1** в адресната лента и натиснете **Enter** (Въвеждане).
2. Следвайте екранните инструкции за настройка на мрежата, за да завършите настройките за нет- ерет.

Забележка: Паролата за WiFi се използва за свързване с WiFi мрежата, а паролата за влизане се използва за влизане в уеб интерфейса на рутера.

LED индикатори	Описание
SYS	Системна/USB LED индикатор
WAN	LED индикатор за порта WAN
LAN	LED индикатор за порт 1, 2 или 3
WiFi	LED индикатор за WiFi/WPS

Бутон/Порт	Описание
WiFi	Използва се за активиране/деактивиране на функцията WiFi на рутера.
RST/WPS	Използва се за стартиране на преговорения процес на WPS на рутера или за нулиране на рутера.
3	Той функционира като IPTV порт, след като се активира IPTV функцията. В