# Quick Installation Guide

Wireless USB Adapter

© 2023 Tenda V1.0 Keep for future reference.

**Technical support**
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
Website: www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com.cn
support.us@tenda.cn (North America)
support.de@tenda.cn (Deutsch)
support.fr@tenda.cn (Français)
support.es@tenda.cn (Español)
support.it@tenda.cn (Italiano)
support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

## English

### Install the wireless USB adapter
(Example: Windows 10)

Tips
This wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems. See **Giftbox** for details.

1. Connect your wireless USB adapter to a USB port on your computer directly or using the USB extension cable (if provided).
2. Double-click **Setup.exe** in the pop-up window. Or click **CD Drive** (X:), then double-click **Run Setup.exe** in the pop-up window.

Wait a moment until the initialization finishes. Now you can connect to the Wi-Fi network.

### Connect to a Wi-Fi network(Example: Windows 10)

- For computers without built-in wireless adapters: Select the desired Wi-Fi network, and then click **Connect**.
- For computers with built-in wireless adapters: If you use this wireless USB adapter to connect to a Wi-Fi, click and select the WLAN corresponding to the wireless USB adapter. Then connect to the Wi-Fi.

Tips
**WLAN** is the default name of the built-in wireless adapter in the computer.

**Safety precautions**
Before performing an operation, read the operation instructions and precautions to be taken, and follow them to prevent accidents. The warning and danger items in other documents do not cover all the safety precautions that must be followed. They are only supplementary information, and the installation and maintenance personnel need to understand the basic safety precautions to be taken.
- Do not use the device in a place where wireless devices are not allowed.
- Operating environment: Temperature: 0°C - 40°C; Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing; Storage environment: Temperature: -40°C - 70°C; Humidity: (5% - 90%) RH, non-condensing.
- Keep the device away from water, fire, high electric field, high magnetic field, and inflammable and explosive items.
- If such phenomena as smoke, abnormal sound or smell appear when you use the device, immediately stop using it and contact the after-sales service personnel.
- Disassembling or modifying the device or its accessories without authorization voids the warranty, and might cause safety hazards.

For more safety precautions, see **Safety and Regulatory Information** on **www.tendacn.com**.

**Declaration of Conformity**
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the device is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Get support and services

https://www.tendacn.com/service/default.html

**English**
For technical specifications, user guides and more information, please visit the product page or service page on **www.tendacn.com**. Multiple languages are available.
You can see the product model on the product.

**Русский**
Получить поддержку и услуги
https://www.tendacn.com/service/default.html
Технические характеристики, руководства пользователя и дополнительную информацию можно найти на странице продукта или странице обслуживания на сайте **www.tendacn.com**. Доступно несколько языков.
Вы можете увидеть название продукта и модель на этикетке продукта.

**Čeština**
Získejte podporu a služby
https://www.tendacn.com/service/default.html
Technické specifikace, uživatelské příručky a další informace naleznete na produktové nebo servisní stránce **www.tendacn.com**. K dispozici je více jazyků.
Model produktu můžete vidět na produktu.

**Italiano**
Ottenere assistenza e servizi
https://www.tendacn.com/service/default.html
Per specifiche tecniche, guide per l'utente e ulteriori informazioni, visitare la pagina del prodotto o la pagina del servizio su **www.tendacn.com**. Sono disponibili più lingue.
Puoi vedere il modello del prodotto sul prodotto.

**Ελληνικά**
Υποστήριξη και υπηρεσίες
https://www.tendacn.com/service/default.html
Για τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήστης και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος ή τη σελίδα υπηρεσίας στη διεύθυνση **www.tendacn.com**.
Διατίθενται πολλές γλώσσες.
Διατίθενται πολλές γλώσσες.

**Indonesia**
Dapatkan dukungan dan layanan
https://www.tendacn.com/service/default.html
Untuk spesifikasi teknis, panduan pengguna, dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman produk atau halaman layanan di **www.tendacn.com**. Beberapa bahasa tersedia.
Anda dapat melihat model produk pada produk.

**Español**
Obtenga soporte y servicios
https://www.tendacn.com/service/default.html
Para obtener especificaciones técnicas, guías de usuario y más información, visite la página del producto o la página del servicio en **www.tendacn.com**. Varios idiomas están disponibles.
Puede ver el nombre del producto y el modelo en la etiqueta del producto.

**Polski**
Uzyskaj wsparcie i usługi
https://www.tendacn.com/service/default.html
Specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie produktu lub stronie usługi w witrynie **www.tendacn.com**.
Dostępnych jest wiele języków.
Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu.

**Français**
Obtenir de l'aide et des services
https://www.tendacn.com/service/default.html
Pour les spécifications techniques, les guides d'utilisation et plus d'informations, veuillez visiter la page du produit ou la page de service sur **www.tendacn.com**. Plusieurs langues sont disponibles.
Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit.

**Română**
Obțineți asistență și servicii
https://www.tendacn.com/service/default.html
Pentru specificații tehnice, ghiduri de utilizare și mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina produsului sau pagina de service de pe **www.tendacn.com**. Sunt disponibile mai multe limbi.
Puteți vedea modelul produsului pe produs.

**Български**
Получете поддръжка и услуги
https://www.tendacn.com/service/default.html
За технически спецификации, ръководства за потребителя и повече информация, моля, посетете продуктовата страница или страницата за услуги на **www.tendacn.com**. Налични са множество езици.
Можете да видите модела на продукта върху продукта.

**Türkçe**
Destek ve hizmet alın
https://www.tendacn.com/service/default.html
Teknik özellikler, kullanım kılavuzları ve daha fazla bilgi için lütfen **www.tendacn.com** adresindeki ürün sayfasını veya hizmet sayfasını ziyaret edin. Birden fazla dil mevcuttur.
Ürün modelini ürün üzerinde görebilirsiniz.

**한국어**
지원 및 서비스 받기
https://www.tendacn.com/service/default.html
기술 사양, 사용 설명서 및 자세한 내용은 **www.tendacn.com**의 제품 설명 페이지 또는 서비스 페이지를 참조하세요. 여러 언어를 지원합니다.
제품에서 제품 모델을 볼 수 있습니다.

**Magyar**
Szerezzen támogatást és szolgáltatásokat
https://www.tendacn.com/service/default.html
Műszaki adatokért, használati útmutatókért és további információkért látogasson el a terméklapra vagy a szervizoldalra a **www.tendacn.com** webhelyen. Több nyelv is elérhető.
A termék modelljét a terméken láthatja.

**Deutsch**
Erhalten Sie Support und Services
https://www.tendacn.com/service/default.html
Technische Spezifikationen, Benutzerhandbücher und weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite oder Serviceseite unter **www.tendacn.com**. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung.
Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett.

**Nederlands**
Krijg ondersteuning en diensten
https://www.tendacn.com/service/default.html
Ga voor technische specificaties, gebruikershandleidingen en meer informatie naar de productpagina of servicepagina op **www.tendacn.com**. Er zijn meerdere talen beschikbaar.
U kunt het productmodel op het product zien.

**Português**
Obter apoio e serviços
https://www.tendacn.com/service/default.html
Para especificações técnicas, guias do usuário e mais informações, visite a página do produto ou a página de serviços em **www.tendacn.com**. Vários idiomas estão disponíveis.
Você pode ver o modelo do produto no produto.

**Slovenščina**
Pridobite podporo in storitve
https://www.tendacn.com/service/default.html
Za tehnične specifikacije, navodila za uporabo in več informacij obiščite stran izdelka ali storitev na **www.tendacn.com**. Na voljo je več jezikov.
Na izdelku lahko vidite model izdelka.

**Port. (Amér.Lat.)**
Obter suporte e serviços
https://www.tendacn.com/service/default.html
Para especificações técnicas, guias de usuário e mais informação, visite a página de produto ou página de serviço em **www.tendacn.com**. Existem várias línguas disponíveis.
Você pode ver o nome e modelo do produto na etiqueta do produto.

**Español. (Amér. Lat.)**
Recibir soporte y servicios
https://www.tendacn.com/service/default.html
Para obtener especificaciones técnicas, guías de usuario y más información, visite la página del producto o la página de servicios en **www.tendacn.com**. Varios idiomas están disponibles.
Puede ver el modelo del producto en el producto.

**عربي**
احصل على الدعم والخدمات
https://www.tendacn.com/service/default.html
للحصول على المواصفات الفنية وأدلة المستخدم والمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة صفحة المنتج أو صفحة الخدمة على **www.tendacn.com**. لغات متعددة متاحة.
يمكنك رؤية طراز المنتج على المنتج.

## Español. (Amér. Lat.)

### Instale el adaptador USB inalámbrico
(Ejemplo: Windows 10)

Consejos
Este adaptador USB inalámbrico es compatible con los principales sistemas operativos. Ver **Giftbox** (Caja para regalo) para obtener más información.

1. Conecte el adaptador USB inalámbrico a un puerto USB en la computadora directamente o con el cable de extensión USB (si se proporciona).
2. Haga doble clic en **Setup.exe** en la ventana emergente. O haga clic en **Unidad de CD (X:)** y luego haga doble clic en **Run Setup.exe** en la ventana emergente.

Espere un momento hasta que finalice la inicialización. Ahora puede conectarse a la red WiFi.

### Conéctese a una red WiFi (Ejemplo: Windows 10)

- Para computadoras sin adaptadores inalámbricos incorporados: Seleccione la red WiFi deseada y luego haga clic en **Connect** (Conectar).
- Para computadoras con adaptadores inalámbricos incorporados: Si usa este adaptador USB inalámbrico para conectarse a una red WiFi, haga clic en y seleccione la WLAN correspondiente al adaptador USB inalámbrico. Luego conéctese a la WiFi.

Consejos
**WLAN** es el nombre predeterminado del adaptador inalámbrico integrado en la computadora.

**Precauciones de Seguridad**
Antes de realizar alguna operación, lea las instrucciones de operación y las precauciones que se deben tomar, y sígalas para prevenir accidentes. Los elementos de advertencia y peligro en otros documentos no cubren todas las precauciones de seguridad que deben seguirse. Son solo información complementaria, y el personal de instalación y mantenimiento necesita entender las precauciones de seguridad básicas que deben ser tomadas.
- No use el dispositivo en un lugar donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- Entorno operativo: Temperatura: 0°C - 40°C; Humedad: (10% - 90%) rh, sin condensación; Ambiente de almacenamiento: Temperatura: -40°C - 70°C; Humedad: (5% - 90%) RH, sin condensación.
- Mantenga el dispositivo lejos del agua, fuego, campos eléctricos altos, campos magnéticos altos y objetos inflamables y explosivos.
- Si aparecen fenómenos como humo, sonido anormal u olor cuando usa el dispositivo, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con el personal de servicio posventa.
- Desmantelar o modificar el dispositivo o sus accesorios sin autorización anula la garantía y podría causar peligros de seguridad.

Para conocer las últimas precauciones de seguridad, consulte **Información sobre seguridad y normativas** en **www.tendacn.com**.

## Polski

### Instalacja bezprzewodowego adaptera USB
(na przykładzie Windows 10)

Wskazówki
Ten bezprzewodowy adapter USB jest zgodny z głównymi systemami operacyjnymi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz **Giftbox**.

1. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do portu USB komputera bezpośrednio lub za pomocą przedłużacza USB (jeśli jest dostępny).
2. Kliknij dwukrotnie Setup.exe w wyskakującym oknie lub kliknij **CD Drive** (X:) (Napęd CD (X:), a następnie kliknij dwukrotnie Run **Setup.exe** (Uruchom Setup.exe) w wyskakującym oknie.

Poczekaj chwilę, aż proces wzmacniania się zakończy. Teraz możesz połączyć się z siecią Wi-Fi.

### Łączenie z siecią Wi-Fi(na przykładzie Windows 10)

- W przypadku komputerów bez wbudowanych adapterów bezprzewodowych: Wybierz żądaną sieć Wi-Fi, a następnie kliknij **Connect** (Połącz).
- W przypadku komputerów z wbudowanym adapterem bezprzewodowym: Jeśli używasz tego bezprzewodowego adaptera USB do łączenia się z Wi-Fi, kliknij i wybierz sieć WLAN odpowiadającą bezprzewodowemu adapterowi USB. Połącz się z siecią Wi-Fi.

Wskazówki
**WLAN** to domyślna nazwa wbudowanej karty sieci bezprzewodowej w komputerze.

**Środki ostrożności**
Przed wykonaniem działania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i środkami ostrożności, które należy podjąć, i postępować zgodnie z nimi, aby zapobiec wypadkom. Elementy ostrzegawcze i niebezpieczne zawarte w innych dokumentach nie obejmują wszystkich środków ostrożności, których należy przestrzegać. Stanowią one tylko informacje uzupełniające, a pracownicy zajmujący się instalacją i konserwacją muszą rozumieć podstawowe środki ostrożności, które należy podjąć.
- Nie należy używać urządzenia w miejscu, w którym używanie urządzeń bezprzewodowych jest niedozwolone.
- Środowisko pracy Temperatura: 0°C - 40°C; Wilgotność: (10%-90%) wilgotności względnej, bez kondensacji, Warunki przechowywania: Temperatura: -40°C - 70°C; Wilgotność: (5%-90%) wilgotności względnej, bez kondensacji.
- Urządzenie należy trzymać z dala od wody, ognia, silnego pola elektrycznego, silnego pola magnetycznego oraz przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia pojawią się takie zjawiska, jak dym, nietypowy dźwięk lub zapach, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z personelem serwisu posprzedażowego.
- Demontaż lub modyfikacja urządzenia lub jego akcesoriów bez autoryzacji powoduje unieważnienie gwarancji i może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa.

Aby zapoznać się z najnowszymi środkami ostrożności, patrz **Safety and Regulatory Information** na stronie **www.tendacn.com**.

**UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**
Niniejszym firma SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. oświadcza, że sprzęt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Deutsch

### Installation des drahtlosen USB-Adapters
(Beispiel: Windows 10)

Tipps
Dieser kabellose USB-Adapter ist mit gängigen Betriebssystemen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter **Geschenkbox**.

1. Schließen Sie Ihren kabellosen USB-Adapter direkt oder über das USB-Verlängerungskabel (falls vorhanden) an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Doppelklicken Sie im Popup-Fenster auf Setup.exe. Oder klicken Sie auf **CD Drive (X:)** und doppelklicken Sie dann im Popup-Fenster auf **Run Setup.exe**.

Warten Sie einen Moment, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Jetzt können Sie eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herstellen.

### Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk
(Beispiel: Windows 10)

- Für Computer ohne integrierte WLAN-Adapter: Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und klicken Sie dann auf **Connect** (Verbinden).
- Für Computer mit integrierten WLAN-Adaptern: Wenn Sie diesen WLAN-USB-Adapter zur Verbindung mit einem WLAN verwenden, klicken Sie auf und wählen Sie das WLAN aus, das dem WLAN-USB-Adapter entspricht. Stellen Sie dann eine Verbindung zum WLAN her.

Tipps
**WLAN** ist der Standardname des im Computer integrierten WLAN-Adapters.

**Sicherheitshinweise**
Lesen Sie vor der Durchführung eines Vorgangs die Betriebsanleitung und die zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen und befolgen Sie sie, um Unfälle zu vermeiden. Die Warn- und Gefahrenhinweise in anderen Dokumenten decken nicht alle Sicherheitsvorkehrungen ab, die beachtet werden müssen. Sie sind nur ergänzende Informationen, und das Installations- und Wartungspersonal muss die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen verstehen, die zu treffen sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Betriebsumgebung: Temperatur: 0°C - 40°C; Luftfeuchtigkeit: (10 % – 90 %) RH, nicht kondensierend; Lagerumgebung: Temperatur: -40°C - 70°C; Luftfeuchtigkeit: (5 % – 90 %) RH, nicht kondensierend.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, hohen elektrischen Feldern, hohen Magnetfeldern sowie brennbaren und explosiven Gegenständen fern.
- Wenn bei der Verwendung des Geräts Phänomene wie Rauch, abnormale Geräusche oder Geruch auftreten, beenden Sie sofort die Verwendung des Geräts und trennen Sie es von der Stromversorgung, ziehen Sie alle angeschlossenen Kabel ab und wenden Sie sich an das Kundendienstpersonal.
- Das Zerlegen oder Verändern des Geräts oder seines Zubehörs ohne Genehmigung führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Sicherheitsrisiken führen.

Aktuelle Sicherheitsvorkehrungen finden Sie unter **Safety and Regulatory Information** auf **www.tendacn.com**.

**VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**
Hiermit erklärt SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dass dieses Gerät mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU konform ist.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Русский

### Установка беспроводного USB-адаптера
(пример: Windows 10)

Советы
Этот беспроводной USB-адаптер совместим с основными операционными системами. Подробнее см. **Подарочная коробка**.

1. Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту компьютера напрямую или с помощью удлинительного USB-кабеля (при наличии).
2. Дважды щелкните **Setup.exe** во всплывающем окне. Или нажмите **CD Drive** (X:) («Привод компакт-дисков» (X:)), затем дважды нажмите **Run Setup.exe** во всплывающем окне.

Подождите, пока инициализация не завершится. Теперь вы можете подключиться к сети Wi-Fi.

### Подключение к сети Wi-Fi (пример: Windows 10)

- Для компьютеров без встроенных беспроводных адаптеров: выберите нужную сеть Wi-Fi и нажмите **Connect** (Подключить).
- Для компьютеров со встроенными беспроводными адаптерами: если вы используете этот беспроводной USB-адаптер для подключения к сети Wi-Fi, щелкните и выберите WLAN, соответствующую беспроводному USB-адаптеру. Затем подключитесь к Wi-Fi.

Советы
**WLAN** — это имя по умолчанию для встроенного беспроводного адаптера компьютера.

**Меры предосторожности**
Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и необходимыми мерами предосторожности. Пожалуйста, соблюдайте их во избежание несчастных случаев. Пункты, касающиеся предупреждений и угроз для жизни, в других документах не охватывают все меры предосторожности, которые необходимо соблюдать. Это лишь дополнительная информация. Монтажный и обслуживающий персонал должны знать и соблюдать основные меры предосторожности.
- Не используйте устройство в местах, где использование беспроводных устройств запрещено.
- Рабочая среда: Температура: 0 °C - 40 °C; Влажность: (10–90 %) относительной влажности, без конденсации; Условия хранения: Температура: -40 °C - 70 °C; Влажность: (5% - 90%) относительной влажности, без конденсации.
- Держите устройство вдали от воды, огня, сильного электрического поля, сильного магнитного поля, легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов.
- Если при использовании устройства появляются такие явления, как дым, ненормальный звук или запах, немедленно прекратите его использование и отключите его от источника питания, отсоедините все подключенные кабели и обратитесь к персоналу сервисной службы.
- Разборка или модификация устройства или его аксессуаров без разрешения аннулирует гарантию и может создать угрозу безопасности.

Актуальные меры предосторожности см. в разделе **Safety and Regulatory Information** на сайте **www.tendacn.com**.

**Декларация соответствия**
Настоящим, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. заявляет, что устройство соответствует Директиве 2014/53/EU . Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:
https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Français

### Installez l'adaptateur USB sans fil
(Exemple : Windows 10)

Conseils
Cet adaptateur USB sans fil est compatible avec les systèmes d'exploitation courants. Voir Coffret cadeau pour plus de détails.

1. Connectez votre adaptateur USB sans fil à un port USB de votre ordinateur directement ou à l'aide du câble d'extension USB (si fourni).
2. Double-cliquez sur **Setup.exe** dans la fenêtre contextuelle. Ou cliquez sur **CD Drive (X:)** (Lecteur CD (X:)), puis double-cliquez sur **Run Setup.exe** dans la fenêtre contextuelle.

Attendez un moment jusqu'à ce que l'initialisation se termine. Vous pouvez maintenant vous connecter au réseau Wi-Fi.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi
(Exemple : Windows 10)

- Pour les ordinateurs sans adaptateurs sans fil intégrés : Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité, puis cliquez sur **Connect** (Se connecter).
- Pour les ordinateurs avec des adaptateurs sans fil intégrés : Si vous utilisez cet adaptateur USB sans fil pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, cliquez sur et sélectionnez le WLAN correspondant à l'adaptateur USB sans fil. Connectez-vous ensuite au Wi-Fi.

Conseils
**WLAN** est le nom par défaut de l'adaptateur sans fil intégré à l'ordinateur.

**Précautions de sécurité**
Avant d'effectuer une opération, lisez les instructions d'utilisation et les précautions à prendre, et suivez-les rigoureusement afin d'éviter les accidents. Les rubriques d'avertissement et de danger figurant dans d'autres documents ne couvrent pas toutes les précautions à prendre en matière de sécurité. Elles ne constituent que des informations complémentaires. Le personnel d'installation et de maintenance doit être conscient des précautions de sécurité de base à adopter.
- N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- Environnement d'exploitation : Température : 0°C - 40°C ; Humidité : (10 % - 90 %) HR, sans condensation ; Environnement de stockage : Température : -40°C - 70°C ; Humidité : (5 % - 90 %) HR, sans condensation.
- Tenez l'appareil éloigné de l'eau, du feu, de champs électriques et magnétiques de forte intensité, et d'articles inflammables et explosifs.
- Si des phénomènes tels que de la fumée, un son ou une odeur anormaux surviennent lorsque vous utilisez l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser, débranchez la source d'alimentation ainsi que tous les câbles connectés et contactez le service après-vente.
- Le démontage ou la modification de l'appareil ou des accessoires sans autorisation entraînera l'annulation de la garantie et peut compromettre votre sécurité.

Pour les dernières précautions de sécurité, voir **Safety and Regulatory Information** sur **www.tendacn.com**.

**DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE**
Par la présente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. déclare que cet appareil est en conformité avec la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Nederlands

### Installeer de draadloze USB-adapter
(Bijvoorbeeld: Windows 10)

Tips
Deze draadloze USB-adapter is compatibel met de meest gangbare besturingssystemen. Zie **Giftbox** voor meer informatie.

1. Sluit uw draadloze USB-adapter rechtstreeks of met behulp van de USB-verlengkabel (indien meegeleverd) aan op een USB-poort op uw computer.
2. Dubbelklik op Setup.exe in het pop-upvenster. Of klik op het **CD Drive (X:)** (CD-station (X:)) en dubbelklik vervolgens op **Run Setup.exe** in het pop-upvenster.

Ogenblik geduld totdat de uitbreiding is voltooid. Now you can connect to the Wi-Fi network.

### Maak verbinding met een wifi-netwerk
(Bijvoorbeeld: Windows 10)

- Voor computers waarin geen draadloze adapter is ingebouwd: Kies het gewenste Wi-Fi-netwerk en klik op **Connect** (Verbinden).
- Voor computers met een ingebouwde draadloze adapter: Als u deze draadloze USB-adapter gebruikt om verbinding te maken met een Wi-Fi, klik dan op en selecteer het WLAN dat overeenkomt met de draadloze USB-adapter. Maak dan verbinding met de Wi-Fi.

Tips
**WLAN** is de standaard naam van de ingebouwde draadloze adapter in de computer.

**Veiligheidsmaatregelen**
Voordat u een handeling uitvoert, dient u de bedieningsinstructies en de te nemen voorzorgsmaatregelen te lezen en op te volgen om ongelukken te voorkomen. De waarschuwingen en gevaren in andere documenten omvatten niet alle veiligheidsmaatregelen die in acht moeten worden genomen. Zij vormen slechts aanvullende informatie, en het installatie- en onderhoudspersoneel moet de te nemen fundamentele veiligheidsmaatregelen begrijpen.
- Gebruik het apparaat niet op een plaats waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.
- Bedrijfsomgeving: Temperatuur: 0°C - 40°C; Vochtigheid: (10% - 90%) RH, niet-condenserend; Opslagomgeving: Temperatuur: -40°C - 70°C; Vochtigheid: (5% - 90%) RH, niet-condenserend.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, sterke elektrische velden, sterke magnetische velden en ontvlambare en explosieve voorwerpen.
- If such phenomena as smoke, abnormal sound or smell appear when you use the device, immediately stop using it and contact the after-sales service personnel.
- Het zonder toestemming demonteren of wijzigen van het apparaat of zijn accessoires maakt de garantie ongeldig en kan veiligheidsrisico's veroorzaken.

Voor de meest recente veiligheidsmaatregelen, zie **Safety and Regulatory Information** op **www.tendacn.com**.

**VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING**
Hierbij verklaart SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. dat het toestel Richtlijn 2014/53/EU naleeft.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Čeština

### Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě
(Příklad: Windows 10)

Tipy
Tento bezdrátový USB adaptér je kompatibilní s běžnými operačními systémy. Podrobnosti naleznete v **Dárkovém balení**.

1. Zapojte svůj bezdrátový USB adaptér k USB portu na svém počítači, a to přímo nebo pomocí prodlužovacího USB kabelu (pokud je poskytnut).
2. Ve vyskakovacím okně klikněte dvakrát na **Setup.exe** (Nastavení). Nebo klikněte na **CD Drive (X:)**, pak ve vyskakovacím okně klikněte dvakrát na **Run Setup.exe**.

Počkejte chvíli, než inicializace skončí. Nyní se můžete připojit k síti Wi-Fi.

### Připojení k síti Wi-Fi (Příklad: Windows 10)

- Pro počítače bez vestavěných bezdrátových adaptérů: Vyberte požadovanou WiFi síť a pak klikněte na tlačítko **Connect** (Připojit).
- Pro počítače s vestavěnými bezdrátovými adaptéry: Pokud používáte tento bezdrátový USB adaptér pro připojení k WiFi, klikněte na a vyberte WLAN odpovídající bezdrátovému USB adaptéru. Pak se připojte k WiFi.

Tipy
**WLAN** je výchozí název vestavěného bezdrátového adaptéru v počítači.

**Bezpečnostní upozornění**
Před provozováním zařízení si přečtěte návod k použití a opatření, která je třeba přijmout, a dodržujte je, abyste zabránili nehodám. Výstražné body a body týkající se nebezpečí v jiných dokumentech nezahrnují všechna bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat. Jedná se pouze o doplňkové informace a personál provádějící instalaci a údržbu musí rozumět základním bezpečnostním opatřením, která je třeba přijmout.
- zařízení v místech, kde nejsou povolena bezdrátová zařízení.
- Provozní prostředí Teplota: 0 °C – 40 °C; Vlhkost: (10 % – 90 %) relativní vlhkosti, nekondenzační; Prostředí úložiště: Teplota: -40 °C – 70 °C; Vlhkost: (5 % – 90 %) RH, nekondenzační.
- zařízení před vodou, ohněm, vysokým elektrickým polem, vysokým magnetickým polem a hořlavými a výbušnými předměty.
- Pokud se při používání zařízení objeví takové jevy, jako je kouř, abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.
- nebo úprava zařízení nebo jeho příslušenství bez schválení ruší platnost záruky a může způsobit bezpečnostní rizika.

Nejnovější bezpečnostní opatření naleznete v části **Safety and Regulatory Information** na **www.tendacn.com**.

**ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODě**
Tímto SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. prohlašuje, že zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Română

### Instalați adaptorul USB fără fir
(Exemplu: Windows 10)

Sfaturi
Adaptorul wireless USB este compatibil cu majoritatea sistemelor de operare. Consultați **Giftbox** pentru detalii.

1. Conectați direct adaptorul dvs. wireless USB la un port USB de pe calculator sau folosind un cablu de extensie USB (dacă este furnizat).
2. Dați dublu-clic pe **Setup.exe** din fereastra de informare. Sau dați clic pe **CD Drive (X:)** (Unitate CD (X:)), apoi dublu-clic pe **Run Setup.exe** din fereastra de informare.

Așteptați o clipă până la finalizarea extinderii. Acum vă puteți conecta la rețeaua Wi-Fi.

### Conectați-vă la o rețea Wi-Fi (Exemplu: Windows 10)

- Pentru calculatoarele fără adaptoare wireless încorporate: Selectați rețeaua Wi-Fi dorită și dați clic pe **Connect** (Conectare).
- Pentru calculatoarele cu adaptoare wireless încorporate: Dacă utilizați acest adaptor wireless USB pentru conectarea la o rețea Wi-Fi, dați clic pe și selectați rețeaua WLAN corespunzătoare adaptorului wireless USB. Apoi conectați la rețeaua Wi-Fi.

Sfaturi
**WLAN** este numele implicit al adaptorului wireless încorporat în calculator.

**Măsuri de siguranță**
Înainte de a efectua o operație, citiți instrucțiunile de utilizare și precauțiile care trebuie luate și urmați-le pentru a preveni accidentele. Elementele de avertizare și pericol din alte documente nu acoperă toate măsurile de siguranță care trebuie respectate. Acestea sunt doar informații suplimentare, iar personalul de instalare și întreținere trebuie să înțeleagă măsurile de siguranță de bază care trebuie luate.
- Nu folosiți dispozitivul într-un loc unde dispozitivele wireless nu sunt permise.
- Mediu de funcționare Temperatura: 0°C - 40°C; Umiditate: (10% - 90%) RH, necondens; Mediu de stocare: Temperatura: -40°C - 70°C; Umiditate: (5% - 90%) RH, fără condensare.
- dispozitivul departe de apă, foc, câmp electric ridicat, câmp magnetic ridicat și obiecte inflamabile și explozive.
- Dacă atunci când utilizați dispozitivul apar fenomene precum fum, sunet sau miros anormal, opriți imediat utilizarea acestuia și contactați personalul de service post-vânzare.
- sau modificarea dispozitivului sau a accesoriilor acestuia fără autorizație anulează garanția și poate cauza pericole pentru siguranță.

Pentru cele mai recente măsuri de siguranță, consultați **Safety and Regulatory Information** pe **www.tendacn.com**.

**DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ**
Prin prezenta, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declară că dispozitivul este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Português

# Instalar o adaptador USB sem fios
(Example: Windows 10)

Dicas
Este adaptador USB sem fios é compatível com os sistemas operativos mais comuns. Consulte **Giftbox** para mais informações.

1. Conecte diretamente o seu adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador ou utilize o cabo de extensão USB (se fornecido).
2. Clique duas vezes em **Setup.exe** na janela pop-up. Ou clique em **CD Drive (X:)** (Unidade de CD (X:)), e clique duas vezes em **Run Setup.exe** na janela pop-up.

Aguarde um momento até que a inicialização termine. Agora você pode se conectar à rede Wi-Fi.

# Conecte-se a uma rede Wi-Fi (Exemplo: Windows 10)

— Para computadores sem adaptadores sem fios incorporados: Selecione a rede Wi-Fi desejada e clique em **Connect** (Conectar).
— Para computadores com adaptadores sem fios incorporados: Se utilizar este adaptador USB sem fios para ligar a uma rede Wi-Fi, clique em e selecione a WLAN correspondente ao adaptador USB sem fios. De seguida, conecte-se à Wi-Fi.

Dicas
**WLAN** é o nome predefinido do adaptador sem fios incorporado no computador.

**Precauções de Segurança**
Antes de efectuar uma operação, leia as instruções de operação e as precauções a tomar, e siga-as para evitar acidentes. Os itens de aviso e perigo noutros documentos não cobrem todas as precauções de segurança que devem ser seguidas. Trata-se apenas de informações suplementares e o pessoal de instalação e manutenção deve compreender as precauções básicas de segurança a tomar.
- Não utilize o dispositivo num local onde não sejam permitidos dispositivos sem fios.
- Ambiente operacional Temperatura: 0°C - 40°C; Humidade: (10% - 90%) HR, sem condensação; Ambiente de armazenamento: Temperatura: -40°C - 70°C; Humidade: (5% - 90%) HR, sem condensação.
- Mantenha o dispositivo afastado de água, fogo, campo eléctrico elevado, campo magnético elevado e artigos inflamáveis e explosivos.
- Se fenômenos como fumaça, som ou cheiro anormal aparecerem quando você usar o dispositivo, pare imediatamente de usá-lo e entre em contato com o pessoal do serviço pós-venda.
- A desmontagem ou modificação do dispositivo ou dos seus acessórios sem autorização anula a garantia e pode causar riscos de segurança.

Para as precauções de segurança mais recentes, consulte **Safety and Regulatory Information** em **www.tendacn.com**.

**DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA**
Por este meio, a SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que o dispositivo está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Español

# Instalar el adaptador USB inalámbrico
(Ejemplo: Windows 10)

Consejos
Este adaptador USB inalámbrico es compatible con los principales sistemas operativos. Ver la **caja de regalo** para más detalles.

1. Conecte el adaptador USB inalámbrico a un puerto USB directamente en la computadora o usando el cable de extensión USB (si se proporciona).
2. Haga doble clic en **Setup.exe** en la ventana emergente. También puede hacer clic en **CD Drive (X:)** (Unidad de CD (X:)), y luego haga doble clic en **Run Setup.exe** en la ventana emergente.

Espere un momento hasta que finalice la inicialización. Ahora puede conectarse a la red Wi-Fi.

# Conectarse a una red Wi-Fi (Ejemplo: Windows 10)

— Para computadoras sin adaptadores inalámbricos incorporados: Seleccione la red Wi-Fi deseada y luego haga clic en **Connect** (Conectar).
— Para computadoras con adaptadores inalámbricos integrados: si usa este adaptador USB inalámbrico para conectarse a una red Wi-Fi, haga clic en y seleccione la WLAN correspondiente al adaptador USB inalámbrico. Luego conéctese al Wi-Fi.

Consejos
**WLAN** is the default name of the built-in wireless adapter in the computer.

**Precauciones de Seguridad**
Antes de iniciar una operación, lea las instrucciones de operación y las precauciones que han de tomar, y sígalas para prevenir accidentes. Los puntos de advertencia y peligro en otros documentos no cubren todas las precauciones de seguridad que han de seguir. Es información suplementaria, y el personal de instalación y mantenimiento necesita entender las precauciones de seguridad básicas que han de tomar.
- Por favor, no use el dispositivo donde los dispositivos inalambricos no son permitidos.
- Ambiente de Operación: Temperatura: 0°C - 40°C; Humedad: (10% - 90%) RH, sin condensación; Ambiente de almacenamiento: Temperatura: - 40°C - 70°C; Humedad: (5% - 90%) RH, sin condensación.
- Mantenga el dispositivo lejano del agua, fuego, campo eléctrico de alto voltaje, campo magnético fuerte, y artículos inflamables y explosivos.
- Si tal fenómeno como humo, sonido anormal o olor aparece cuando usa el dispositivo, deje de usarlo y desconecte su suministro de potencia, desenchufe todos los cables conectados, y contacte el personal de atención al cliente.
- Desmontar o modificar el dispositivo o sus accesorios sin autorización invalida la garantía, y puede causar riesgo para la seguridad.

Para conocer las últimas precauciones de seguridad, consulte **Safety and Regulatory Information** en **www.tendacn.com**.

**DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA**
Por la presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el dispositivo cumple con la normativa 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible a través de la siguiente URL: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Italiano

# Installare l'adattatore USB wireless
(Esempio: Windows 10)

Suggerimenti.
Questo adattatore USB wireless è compatibile con i principali sistemi operativi. Vedi **Confezione regalo** per i dettagli.

1. Collegare l'adattatore USB wireless a una porta USB del computer direttamente o utilizzando il cavo di prolunga USB (se fornito).
2. Fare doppio clic su **Setup.exe** nella finestra a comparsa. Oppure fare clic su **CD Drive (X:)** (Unità CD (X:)), quindi fare doppio clic su **Run Setup.exe** nella finestra a comparsa.

Attendere un attimo fino al termine dell' Inziatore. Ora puoi connetterti alla rete Wi-Fi.

# Connettiti a una rete Wi-Fi (esempio: Windows 10)

— Per computer senza adattatori wireless integrati: Selezionare la rete Wi-Fi desiderata, quindi fare clic su Connect(Connetti).
— Per computer con adattatori wireless integrati: Se utilizzi questo adattatore USB wireless per connetterti a una rete Wi-Fi, fai clic su e seleziona la WLAN corrispondente all'adattatore USB wireless. Quindi connettiti al Wi-Fi.

Suggerimenti.
**WLAN** è il nome predefinito dell'adattatore wireless integrato nel computer.

**Precauzioni di sicurezza**
Prima di eseguire un'operazione, leggere le istruzioni operative e le precauzioni da prendere, e seguirle per evitare incidenti. Le voci di avvertimento e di pericolo in altri documenti non coprono tutte le precauzioni di sicurezza che devono essere seguite. Sono solo informazioni supplementari e il personale di installazione e manutenzione deve comprendere le precauzioni di sicurezza di base da adottare.
- Non utilizzare il dispositivo in un luogo in cui i dispositivi wireless non sono ammessi.
- Ambiente operativo: Temperatura: 0°C - 40°C; Umidità: 10% - 90% UR, senza condensa; Ambiente di immagazzinaggio: Temperatura: -40°C - 70°C; Umidità: (5% - 90%) UR, senza condensa
- Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco, alto campo elettrico, alto campo magnetico e oggetti infiammabili ed esplosivi.
- Se durante l'uso del dispositivo compaiono fenomeni come fumo, suoni o odori anomali, smettete immediatamente di usarlo e scollegate l'alimentazione, staccate tutti i cavi collegati e contattate il personale del servizio assistenza.
- Smontare o modificare il dispositivo o i suoi accessori senza autorizzazione annulla la garanzia e potrebbe causare rischi per la sicurezza.

Per le ultime precauzioni di sicurezza, vedere **Safety and Regulatory Information** su **www.tendacn.com**.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA**
Con la presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che il dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Български

# Инсталиране на безжичен USB адаптер
(Пример: Windows 10)

Съвети
Този безжичен USB адаптер е съвместим с популярните операционни системи. Вижте **Giftbox** за подробности.

1. Свържете вашия безжичен USB адаптер към USB порт на вашия компютър директно или чрез USB удължителен кабел (ако е предоставен).
2. Кликнете два пъти върху **Setup.exe** в изскачащия прозорец. Или щракнете върху **CD устройство (X:)**, след което щракнете двукратно върху **Run Setup.exe** в изскачащия прозорец.

Изчакайте малко, докато инициализацията приключи. Сега можете да се свържете с Wi-Fi мрежата.

# Свържете се с Wi-Fi мрежа (Пример: Windows 10)

— За компютри без вградени безжични адаптери: Изберете желаната Wi-Fi мрежа и след това щракнете върху **Connect** (Свързване).
— За компютри с вградени безжични адаптери: Ако използвате този безжичен USB адаптер за свързване към Wi-Fi, щракнете върху и изберете WLAN, съответстващ на безжичния USB адаптер. След това се свържете с Wi-Fi.

Съвети
**WLAN** е името по подразбиране на вградения безжичен адаптер в компютъра.

**Мерки за безопасност**
Преди да извършите операция, прочетете инструкциите за работа и предпазните мерки, които трябва да се вземат, и ги следвайте, за да предотвратите инциденти. Елементите за предупреждение и опасност в други документи не покриват всички предпазни мерки за безопасност, които трябва да се спазват. Те са само допълнителна информация и персоналът по монтажа и поддръжката трябва да разбере основните предпазни мерки за безопасност, които трябва да се вземат.
- Не използвайте устройството на място, където безжичните устройства не са разрешени.
- Работна среда Температура: 0°C - 40°C; Влажност: (10% - 90%) относителна влажност, без кондензация; Среда за съхранение: Температура: -40°C - 70°C; Влажност: (5% – 90%) RH, не кондензирали.
- Пазете устройството далеч от вода, огън, силно електрическо поле, силно магнитно поле и запалими и експлозивни предмети.
- Ако се появят такива явления като дим, необичаен звук или миризма, когато използвате устройството, незабавно спрете да го използвате и се свържете с персонала за следпродажбено обслужване.
- Разглобяването или модифицирането на устройството или неговите аксесоари без разрешение анулира гаранцията и може да причини опасности за безопасността.

За най-новите предпазни мерки вижте **Safety and Regulatory Information** на **www.tendacn.com**.

**ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**
С настоящото SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че устройството е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Slovenščina

# Namestite brezžični adapter USB
(primer: Windows 10)

Nasveti
Ta brezžični vmesnik USB je združljiv s popularnimi operacijskimi sistemi. Glejte **Darilni paket** za podrobnosti.

1. Brezžični vmesnik USB povežite neposredno z vrati USB na vašem računalniku ali s podaljškom USB (če je priložen).
2. Dvakrat kliknite **Setup.exe** v pojavnem oknu. Ali kliknite **CD Drive (X:)**CD-Pogon (X:), nato dvakrat kliknite **Run Setup.exe** v pojavnem oknu.

Počakajte trenutek, da se inicializacija konča. Zdaj se lahko povežete z omrežjem Wi-Fi.

# Povežite se z omrežjem Wi-Fi (primer: Windows 10)

— Za računalnike brez vgrajenih brezžičnih vmesnikov: Izberite želeno omrežje Wi-Fi in nato kliknite **Connect**(Poveži).
— Za računalnike z vgrajenimi brezžičnimi vmesniki: Če uporabljate ta brezžični vmesnik USB za povezavo z omrežjem Wi-Fi, kliknite in izberite WLAN, ki ustreza brezžičnemu vmesniku USB. Nato se povežite z Wi-Fi.

Nasveti
**WLAN** je privzeto ime vgrajenega brezžičnega vmesnika v računalniku.

**Varnostni ukrepi**
Pred izvajanjem operacij preberite navodila za uporabo in varnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati, ter jim sledite, da preprečite nesreče. Opozorila in nevarnosti v drugih dokumentih ne zajemajo vseh varnostnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati. So samo dopolnilne informacije in osebje za namestitev in vzdrževanje mora razumeti osnovne varnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati.
- ne uporabljajte na mestih, kjer brezžičnim napravam niso dovoljene.
- Delovno okolje: Temperatura: 0°C - 40°C; Vlažnost: (10% - 90%) RH, brez kondenzacije; Okolje za shranjevanje: Temperatura: -40°C - 70°C; Vlažnost: (5% - 90%) RH, brez kondenzacije.
- hranite proč od vode, ognja, močnega električnega polja, močnega magnetnega polja ter vnetljivih in eksplozivnih predmetov.
- Če se med uporabo naprave pojavijo pojavi, kot so dim, neobičajni zvok ali vonj, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na poprodajno servisno osebje.
- ali spreminjanje naprave ali njenih dodatkov brez dovoljenja razveljavi garancijo in lahko predstavlja nevarnost.

Za najnovejše varnostne ukrepe glejte **Safety and Regulatory Information** na **www.tendacn.com**.

**POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI**
S tem podjetje SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. izjavlja, da je naprava v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Ελληνικά

# Εγκατάσταση του ασύρματου προσαρμογέα USB(Παράδειγμα: Windows 10)

Συμβουλές
Αυτός ο ασύρματος αντάπτορας USB είναι συμβατός με τα συνηθισμένα λειτουργικά συστήματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Κουτί δώρου για λεπτομέρειες.

1. Συνδέστε τον ασύρματο USB αντάπτορα απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας ή χρησιμοποιώντας το καλώδιο επέκτασης USB (εάν παρέχεται).
2. Κάντε διπλό κλικ στο **Setup.exe** στο αναδυόμενο παράθυρο. Ή κάντε κλικ στο **CD Drive (X:)** και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο **Run Setup.exe** στο αναδυόμενο παράθυρο.

Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi.

# Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi (Παράδειγμα: Windows 10)

— Για υπολογιστές χωρίς ενσωματωμένους ασύρματους αντάπτορες: Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Connect** (Σύνδεση).
— Για υπολογιστές με ενσωματωμένους ασύρματους αντάπτορες: Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ασύρματο USB αντάπτορα για να συνδεθείτε σε ένα Wi-Fi, κάντε κλικ στο και επιλέξτε το WLAN που αντιστοιχεί στον ασύρματο αντάπτορα USB. Στη συνέχεια, συνδεθείτε στο Wi-Fi.

Συμβουλές
**WLAN** είναι το προεπιλεγμένο όνομα του ενσωματωμένου ασύρματου αντάπτορα στον υπολογιστή.

**Προφυλάξεις Ασφαλείας**
Πριν από την εκτέλεση μιας λειτουργίας, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν και ακολουθήστε τις για να αποφύγετε ατυχήματα. Τα στοιχεία προειδοποιήσεων και κινδύνων σε άλλα έγγραφα δεν καλύπτουν όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Αποτελούν μόνο συμπληρωματικές πληροφορίες και το προσωπικό εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να κατανοεί τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται.
- χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου δεν επιτρέπονται οι ασύρματες συσκευές.
- Περιβάλλον λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0°C - 40°C; Υγρασία: (10% - 90%) Δεξιά, χωρίς συσσύρευση; Περιβάλλον αποθήκευσης: Θερμοκρασία: -40°C - 70°C; Υγρασία: (5% - 90%) Δεξιά, χωρίς συσσύρευση.
- τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, υψηλό ηλεκτρικό πεδίο, υψηλό μαγνητικό πεδίο, εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα.
- Εάν εμφανιστούν φαινόμενα όπως καπνός, μη φυσιολογικός ήχος ή μυρωδιά όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το προσωπικό σέρβις μετά την πώληση.
- Η αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής ή των εξαρτημάτων της χωρίς εξουσιοδότηση ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους ασφάλειας.

Για τις πιο πρόσφατες προφυλάξεις ασφαλείας, ανατρέξτε στις Safety and Regulatory Information στη διεύθυνση www.tendacn.com.

**ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ**
Με το παρόν, η SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Türkçe

# Kablosuz USB adaptörünü takın
(Örnek: Windows 10)

İpuçları
Bu kablosuz USB adaptörü, ana işletim sistemleriyle uyumludur. Ayrıntılar için **Hediye Kutusuna** bakın.

1. Kablosuz USB adaptörünüzü bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına doğrudan veya USB uzatma kablosunu (varsa) kullanarak bağlayın.
2. Açılan pencerede **Setup.exe** dosyasına çift tıklayın. Veya **CD Drive (X:)**(CD Sürücüsüne (X:)) tıklayın, ardından açılan pencerede **Run Setup.exe**'ye çift tıklayın.

Başlatma bitene kadar biraz bekleyin. Artık Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

# Bir Wi-Fi ağına bağlanın(Örnek: Windows 10)

— Yerleşik kablosuz adaptörleri olmayan bilgisayarlar için: İstediğiniz Wi-Fi ağını seçin ve ardından **Connect**(Bağlan)'a tıklayın.
— Yerleşik kablosuz bağdaştırıcılara sahip bilgisayarlar için: Bir Wi-Fi'ye bağlanmak için bu kablosuz USB adaptörünü kullanırsanız, öğesine tıklayın ve kablosuz USB adaptörüne karşılık gelen WLAN'ı seçin. Ardından Wi-Fi'ye bağlanın.

İpuçları
**WLAN**, bilgisayardaki yerleşik kablosuz bağdaştırıcının varsayılan adıdır.

**Güvenlik önlemleri**
Herhangi bir işlem yapmadan önce çalıştırma talimatlarını ve alınması gereken önlemleri okuyun ve kazaları önlemek için bunlara uyun. Diğer belgelerdeki uyarı ve tehlike maddeleri, uyulması gereken tüm güvenlik önlemlerini kapsamamaktadır. Bunlar yalnızca ek bilgilerdir, kurulum ve bakım personelinin alınması gereken temel güvenlik önlemlerini anlaması gerekir.
- Cihazı, kablosuz cihazların girilmesine izin verilmeyen bir yerde kullanmayın.
- Çalışma ortamı Sıcaklık: 0°C - 40°C; Nem: (%10 - %90) RH, yoğuşmasız; Depolama ortamı: Sıcaklık: -40°C - 70°C; Nem: (%5 - %90) RH, yoğuşmasız
- Cihazı sudan, ateşten, yüksek elektrik alandan, yüksek manyetik alandan, yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutunuz.
- Cihazı kullandığınızda duman, anormal ses veya koku gibi bir durum ortaya çıkarsa, derhal kullanmayı bırakın ve güç kaynağı bağlantısını kesin, bağlı tüm kabloları çıkarın ve satış sonrası servis personeli ile iletişime geçin.
- Cihazın veya aksesuarlarının yetkisiz olarak sökülmesi veya üzerinde değişiklik yapılması garantiyi geçersiz kılar ve güvenlik tehlikelerine neden olabilir.

En son güvenlik önlemleri için bkz. **www.tendacn.com** adresindeki **Safety and Regulatory Information** bölümüne bakın.

**Uygunluk Beyanı**
Bu vesile ile SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. cihazın 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.
Avrupa uygunluk beyannamesinin tam metni takip eden internet adresinde mevcuttur. https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## Indonesia

# Instal adaptor USB nirkabel
(Contoh: Windows 10)

Tips
Adaptor USB nirkabel ini kompatibel dengan sistem operasi pada umumnya. Lihat **Kotak Hadiah** untuk detailnya.

1. Hubungkan adaptor USB nirkabel Anda ke port USB di komputer Anda secara langsung atau menggunakan kabel ekstensi USB (jika ada).
2. Klik dua kali **Setup.exe** di jendela pop-up. Atau klik **Drive CD (X:)**, lalu klik dua kali **Run Setup.exe** di jendela pop-up.

Tunggu sebentar hingga inisialisasi selesai. Sekarang Anda dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi.

# Sambungkan ke jaringan Wi-Fi (Contoh: Windows 10)

— Untuk komputer tanpa adaptor nirkabel bawaan: Pilih jaringan Wi-Fi yang diinginkan, lalu klik **Connect** (Hubungkan).
— Untuk komputer dengan adaptor nirkabel bawaan: Jika Anda menggunakan adaptor USB nirkabel ini untuk terhubung ke Wi-Fi, klik dan pilih WLAN yang sesuai dengan adaptor USB nirkabel. Kemudian hubungkan ke Wi-Fi.

Tips
**WLAN** adalah nama default dari adaptor nirkabel bawaan di komputer.

**Tindakan pengamanan**
Sebelum melakukan pengoperasian, baca petunjuk pengoperasian dan tindakan pencegahan yang harus diambil, dan ikuti untuk mencegah kecelakaan. Item peringatan dan bahaya dalam dokumen lain tidak mencakup semua tindakan pencegahan keselamatan yang harus diikuti. Itu hanya informasi tambahan, dan personel instalasi dan pemeliharaan perlu memahami tindakan pencegahan keselamatan dasar yang harus dilakukan.
- Jangan gunakan perangkat di tempat yang melarang perangkat nirkabel.
- Lingkungan pengoperasian: Suhu: 0°C - 40°C; Kelembaban: (10% - 90%) RH, non-kondensasi; Lingkungan penyimpanan: Suhu: -40°C - 70°C; Kelembaban: (5% - 90%)RH, tanpa kondensasi.
- Jauhkan perangkat dari air, api, medan listrik tinggi, medan magnet tinggi, dan benda yang mudah terbakar dan mudah meledak.
- Jika fenomena seperti asap, suara tidak normal, atau bau muncul saat Anda menggunakan perangkat, segera hentikan penggunaan dan cabut catu dayanya, cabut semua kabel yang tersambung, dan hubungi staf layanan purna jual.
- Membongkar atau memodifikasi perangkat atau aksesorinya tanpa izin akan membatalkan garansi, dan dapat menyebabkan bahaya keselamatan.

Untuk tindakan pencegahan keselamatan terbaru, lihat **Safety and Regulatory Information** di **www.tendacn.com**.

## 한국어

# 무선 USB 어댑터를 설치합니다
(예: Windows 10)

팁
이 무선 USB 어댑터는 주요 운영 체제와 호환됩니다. 세한 정보는 **Giftbox** 에서 확인하세요.

1. 무선 USB 어댑터를 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하거나 USB 연장 케이블(제공된 경우)을 사용하여 연결합니다.
2. 팝업 창에서**Setup.exe**를 더블 클릭합니다. 또는 **CD Drive(X:)**(CD 드라이브(X:))를 클릭한 다음, 팝업 창에서 **Run Setup.exe**를 더블 클릭합니다.

초기화가 완료될 때까지 잠시 기다리십시오. 이제 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니다.

# Wi-Fi 네트워크에 연결(예: Windows 10)

— 무선 어댑터가 내장되어 있지 않은 컴퓨터의 경우: 원하는 Wi-Fi 네트워크를 선택한 다음, **Connect**(연결)을 클릭합니다.
— 무선 어댑터가 내장된 컴퓨터의 경우: 이 무선 USB 어댑터를 사용하여 Wi-Fi에 연결하는 경우, 를 클릭하고 무선 USB 어댑터에 맞는 WLAN을 선택합니다. 그런 다음 Wi-Fi에 연결합니다.

팁
**WLAN** 은 컴퓨터에 내장된 무선 어댑터의 기본 이름입니다.

**안전 주의사항**
조작하기 전에 사용설명서 및 주의사항을 읽고 이를 준수하여 사고를 예방하세요. 다른 문서의 경고 및 위험 항목은 반드시 준수해야 하는 모든 안전 예방 조치를 포함하고 있지 않습니다. 이는 보조적인 정보일 뿐이며, 설치 및 유지보수 담당자는 기본적인 안전 예방 조치를 숙지하고 있어야 합니다.
- 무선 장치가 허용되지 않는 장소에서는 장치를 사용하지 마세요.
- 작동 환경: 온도: 0°C - 40°C; 습도: (10% - 90%) RH, 비응축; 보관 환경: 온도: -40°C - 70°C; 습도: (5% - 90%) RH, 비응축.
- 물, 불, 높은 전기장, 높은 자기장, 인화성 및 폭발성 물질로부터 멀리 떨어진 곳에 장치를 보관하세요.
- 기기 사용 중 연기, 이상한 소리, 냄새 등의 현상이 나타나면 즉시 사용을 중지하고 A/S 담당자에게 연락하세요.
- 승인 없이 장치 또는 액세서리를 분해하거나 개조하면 보증이 무효화되며 안전상의 위험이 발생할 수 있습니다.

최신 안전 주의 사항은 **www.tendacn.com**의 **Safety and Regulatory Information** 를 참조하십시오.

## Port. (Amér.Lat.)

# Instale o adaptador USB sem fio
(Exemplo: Windows 10)

Dicas
Este adaptador USB sem fio é compatível com os principais sistemas operacionais. Veja **Caixa de Presente** para obter detalhes.

1. Conecte o seu adaptador USB sem fio a uma porta USB no seu computador diretamente ou com um cabo de extensão de USB (se fornecido).
2. Clique duas vezes **Setup.exe** no pop-up. Ou clique em **CD Drive (X:)** (Driver de CD (X:)), depois clique duas vezes **Run Setup.exe** no pop-up.

Aguarde um momento até que a inicialização termine. Agora você pode se conectar à rede Wi-Fi.

# Conectar com uma rede Wi-Fi (Exemplo: Windows 10)

— Para computadores sem adaptadores sem fio embutidos: Selecione a rede Wi-Fi desejada e clique em **Connect** (Conectar).
— Para computadores com adaptadores sem fio embutidos: Se você usar este adaptador USB sem fio para se conectar a um Wi-Fi, clique em e selecione a WLAN correspondente ao adaptador USB sem fio. Em seguida, conecte-se ao Wi-Fi.

Dicas
**WLAN** é o nome padrão do adaptador sem fio embutido no computador.

**Precauções de Segurança**
Antes de executar uma operação, leia as instruções de operação e as precauções a serem tomadas e siga-as para evitar acidentes. Os itens de aviso e perigo em outros documentos não cobrem todas as precauções de segurança que devem ser seguidas. Eles são apenas informações suplementares e os responsáveis pela instalação e manutenção precisa entender as precauções básicas de segurança a serem tomadas.
- use o dispositivo em um local onde dispositivos sem fio não sejam permitidos.
- Ambiente operacional: Temperatura: 0°C a 40°C; Umidade: (10% - 90%) RH, sem condensação; Ambiente de armazenamento: Temperatura: -40°C a 70°C; Umidade: (5% - 90%) RH, sem condensação.
- o dispositivo longe de água, fogo, campo elétrico alto, campo magnético alto e itens inflamáveis e explosivos.
- Se aparecerem fenômenos como fumo, som anormal ou cheiro quando você usa o dispositivo, parar imediatamente de usá-lo e contactar o pessoal do serviço de pós-vendas.
- ou modificar o dispositivo ou seus acessórios sem autorização anula a garantia e pode causar riscos à segurança.

Para as mais recentes precauções de segurança, consulte **Safety and Regulatory Information** em www.tendacn.com.

## Magyar

# Wireless (wi-fi) USD adapter telepítése
(Példa: Windows 10)

Tippek
Ez a vezeték nélküli USB-adapter kompatibilis a főbb operációs rendszerekkel. A részletekért nézze meg az **Giftbox**.

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli USB-adaptert közvetlenül vagy a mellékelt USB-hosszabbító kábel segítségével (ha van) a számítógép USB-portjához.
2. Kattintson duplán a **Setup.exe** fájlra a felugró ablakban. Vagy kattintson a **CD-meghajtó (X:)** lehetőségre, majd a felugró ablakban kattintson duplán a **Run Setup.exe** parancsra.

Várjon egy pillanatot, amíg az inicializálás befejeződik. Most már csatlakozhat a Wi-Fi hálózathoz.

# Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz (Példa: Windows 10)

— Beépített vezeték nélküli adapterrel nem rendelkező számítógépekhez: Válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot, majd kattintson a **Connect** (Csatlakozás) gombra.
— Beépített vezeték nélküli adapterrel rendelkező számítógépekhez: Ha ezt a vezeték nélküli USB-adaptert Wi-Fi-hez való csatlakozáshoz használja, kattintson a gombra, és válassza ki a vezeték nélküli USB-adapterhez tartozó WLAN-t. Aztán csatlakozzon a Wi-Fi-re.

Tippek
A **WLAN** a számítógép beépített vezeték nélküli adapterének alapértelmezett neve.

**Biztonsági előírások**
Egy adott művelet elvégzése előtt olvassa el a műveletre vonatkozó utasításokat és a betartandó óvintézkedéseket, és a balesetek elkerülése érdekében tartsa be azokat. Az egyéb dokumentumokban szereplő figyelmeztető és veszélyt jelző elemek nem fedik le az összes betartandó biztonsági óvintézkedést. Ezek csak kiegészítő információk, és a telepítő és karbantartó személyzetnek ismernie kell az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata nem engedélyezett.
- Működési környezet: Hőfok: 0°C - 40°C; Páratartalom: (10% - 90%) RH, Nem-kondenzációs; Tárolási környezet: Hőfok: -40°C - 70°C; Páratartalom: (5% - 90%) RH, nem-kondenzációs.
- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, magas feszültségű környezettől, erősen mágneses tértől, valamint a gyúlékony és robbanásveszélyes tárgyaktól.
- Ha a készülék használata során füst, szokatlan hang vagy szag jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a vevőszolgálathoz.
- A készülék vagy tartozékainak engedély nélküli szétszerelése vagy módosítása a garancia elvesztését vonja maga után, és biztonsági kockázatokat okozhat.

A legújabb biztonsági óvintézkedések érdekében **Safety and Regulatory Information** a **www.tendacn.com** weboldalon.

**EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**
Ezennel a SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.tendacn.com/download/list-9.html

## عربي

# قم بتثبيت محول USB اللاسلكي (مثال: Windows 10)

النصائح
محول USB اللاسلكي هذا متوافق مع أنظمة التشغيل السائدة. راجع **Giftbox** للحصول على التفاصيل.

1. قم بتوصيل محول USB اللاسلكي بمنفذ USB على الكمبيوتر الخاص بك مباشرة أو باستخدام كبل تمديد USB (إذا كان متوفرًا).
2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Setup.exe** في النافذة المنبثقة. أو انقر فوق **CD Drive (X:)**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Setup.exe Run** في النافذة المنبثقة.

انتظر لحظة حتى تنتهي التهيئة. يمكنك الآن الاتصال بشبكة Wi-Fi.

# اتصل بشبكة Wi-Fi (مثال: Windows 10)

— بالنسبة للكمبيوتر الذي لا يحتوي على محولات لاسلكية مدمجة: حدد شبكة Wi-Fi المطلوبة، ثم انقر فوق **Connect** (اتصال).
— بالنسبة للكمبيوتر الذي يحتوي على محولات لاسلكية مدمجة: إذا كنت تستخدم محول USB اللاسلكي هذا للاتصال بشبكة Wi-Fi، فانقر فوق وحدد WLAN المطابق لمحول USB اللاسلكي. وثم اتصل بشبكة Wi-Fi

النصائح
**WLAN** هو الاسم الافتراضي للمحول اللاسلكي المدمج في الكمبيوتر.

**احتياطات السلامة**
قبل التشغيل، يرجى الاطلاع على تعليمات واحتياطات التشغيل اللازم اتباعها والتزم بها لتجنب وقوع الحوادث. لم تشمل محذوبات التحذير والخطر الواردة في الوثائق الأخرى كافة احتياطات السلامة التي يجب اتباعها. ها هي مجرد معلومات تكميلية، ويتعين على موظفي التركيب والصيانة إدراك احتياطات السلامة الأساسية التي يجب اتباعها.
يرجى عدم استخدام الجهاز في مكان لا يسمح فيه باستخدام الأجهزة اللاسلكية.
بيئة التشغيل درجة الحرارة: 0C° - 40C°؛ الرطوبة: (10% - 90%) رطوبة نسبية، بدون تكثف؛ بيئة التخزين: درجة الحرارة: -40C° - 70C°؛ الرطوبة: (5% - 90%) رطوبة نسبية، بدون تكثف.
احفظ الجهاز بعيدًا عن الماء والحريق والمجال الكهربائي العالي والمجال المغناطيسي العالي والمواد القابلة للاشتعال والانفجار.
إذا ظهرت ظواهر مثل الدخان أو الصوت غير الطبيعي أو الرائحة عند استخدام الجهاز ، فتوقف فورًا عن استخدامه واتصل بأفراد خدمة ما بعد البيع.
تفكيك أو تعديل الجهاز أو ملحقاته بدون إذن سيبطل خدمة تأمين الإصلاح وقد يتسبب في مخاطر السلامة.
للحصول على أحدث احتياطات السلامة ، راجع **Information Safety and Regulatory** على **www.tendacn.com.**

عربي
إقرار المطابقة
أن هذا SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD بموجب هذا، تعلن شركة EU/53/2014. الجهاز متوافق مع التوجيه
يتوفر النص الكامل لإقرار المطابقة مع الاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي: https://www.tendacn.com/download/list-9.html