Quick Installation Guide

AC650 Auto-Install Mini Wireless Dual Band Adapter

Packing List

- Wireless USB adapter * 1
- Quick Installation Guide * 1

If any item is incorrect, missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately.

This Installation Guide only provides guidance for installation. For detailed product information or more functions, please access http://www.tendacn.com.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: Daily: 9am to 6pm EST
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST
Email: support.usa@tenda.com.cn
HongKong Hotline: 00852-81931998
E-mail: support@tenda.com.cn
Global Hotline: +86 755-27657180 (China Time Zone)
Toll Free: Daily: 9am to 6pm EST
Website: http://www.tendacn.com

Copyright

© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.

English

1 Install the Wireless USB Adapter

1. Connect the wireless USB adapter to a USB port on your computer.

Note

This driver-free wireless USB adapter is compatible with mainstream operating systems, including Windows XP/7/8/8.1/10

2. Click **Run Setup.exe**.

Installation begins. Please wait. When the progress bar reaches 100%, the installation wizard disappears.

Wait until the following notification appears in the lower-right corner of the desktop, and connect to a WiFi network.

Note

If installation fails, refer to Appendix.

2 Connect to a WiFi Network

You can connect to a WiFi network after successful installation of the wireless adapter.

1. Select the WiFi network to be connected, such as Tenda_01.

2. Enter the password, and click **OK**.

Connected.



Appendix

1. If the **AutoPlay** dialog box does not appear, perform the following procedure (example: Windows 7):
a. Double-click **Computer** on the desktop.
b. Double-click **CD Drive (X:) Wireless** to start installation.
2. If your computer does not recognize the CD drive, perform the following procedure (example: Windows 7):
a. Click **Start** and then **Control Panel**.
b. Click **Uninstall a program**.
c. Uninstall the other driver-free wireless USB adapters, and reconnect this wireless USB adapter to start installation.

Português

1 Instalar o adaptador USB sem fios.

1. Conecte o adaptador USB sem fios à porta USB do seu computador.

Dica

Este adaptador USB sem fio necessidade de driver é compatível com os principais sistemas operacionais, incluindo Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Clique em **Executar Setup.exe**.

A instalação foi iniciada. Aguarde. Quando a barra de progresso atingir 100% o assistente de instalação desaparece.

Aguarde até que a seguinte notificação apareça no canto inferior direito da área de trabalho, e conecte-se a uma rede WiFi.

Dica

Se a instalação falhar, consulte o Apêndice.

2 Conecte-se a uma rede Wi-Fi

Os passos serão demostrados abaixo:

1. Clique no seu nome de WiFi.

2. Digite a senha WiFi e clique em **OK**.

Ligado.

Apêndice

1. Se a caixa de diálogo Reproduzir automaticamente não aparecer, execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):
a. Clique duas vezes em Computador na Área de Trabalho.
b. Clique duas vezes em CD Drive (X:) Wireless para iniciar a instalação.
2. Se o seu computador não reconhecer o drive de CD execute o seguinte procedimento (exemplo: Windows 7):
a. Clique em Start (Iniciar) e em seguida Painel de Controle.
b. Clique em Desinstalar um programa.
c. Desinstale os outros adaptadores USB sem fio sem necessidade de driver e reconecte esse adaptador USB sem fio para iniciar a instalação.

Italiano

1 Installare l'adattatore USB senza fili

1. Collegare l'adattatore USB senza fili alla porta USB del proprio computer utilizzando il cavo di prolunga USB.

Suggerimento

Questo adattatore USB wireless senza driver è compatibile con i sistemi operativi principali, tra cui Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Fare clic su **Esecuzione di Setup.exe**.

Avvio installazione. Attendere prego. Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la procedura guidata di installazione scompare.

Attendere che la seguente notifica appaia nell'angolo in basso a destra del desktop e connettersi a una rete WiFi.

Suggerimento

Se l'installazione non riesce, fare riferimento all'Appendice.

2 Connettersi a una rete Wi-Fi

I passaggi sono illustrati di seguito:

1. Fare clic sul nome del WiFi.

2. Immettere la password del WiFi e fare clic su **OK**.

Connesso.

Appendice

1. Se la finestra di dialogo AutoPlay non viene visualizzata, eseguire la seguente procedura (esempio: Windows 7):
a. Fare doppio clic su Computer sul desktop.
b. Fare doppio clic su CD Drive (X:) Wireless per avviare l'installazione.
2. Se il computer non riconosce l'unità CD, procedere come segue (esempio: Windows 7):
a. Fare clic su Start e quindi su Pannello di controllo.
b. Fare clic su Disinstalla un programma.
c. Disinstallare gli altri adattatori USB wireless senza driver e riconnettere questo adattatore USB wireless per avviare l'installazione.

Deutsch

1 Installation des drahtlosen USB-Adapters

1. Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter mit dem USB-Verlängerungskabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

Tipp

Dieser treiberlose, drahtlose USB-Adapter, ist mit den gängigsten Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Klicken Sie auf **„Setup.exe ausführen"**.

Installation hat begonnen. Bitte warten Sie. Wenn die Fortschrittsleiste 100% erreicht, verschwindet der Installationsassistent.

Warten Sie bis die folgende Mitteilung in der rechten unteren Ecke des Desktops erscheint und stellen Sie dann die Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her.

Tipp

Wenn die Installation fehlschlägt, lesen Sie bitte den Anhang.

2 Die Verbomdung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen.

Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte:

1. Klicken Sie auf Ihren WiFi-Namen.

2. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.

Verbunden.

Anhang

1. Wenn das Dialogfenster Automatische Wiedergabe nicht erscheint, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
a. Doppelklicken Sie Mein Arbeitsplatz auf dem Desktop.
b. Doppelklicken Sie CD-Laufwerk (X:) Drahtlos, um die Installation zu beginnen.
2. Wenn Ihr Computer das CD-Laufwerk nicht erkennt, führen Sie bitte den folgenden Prozess durch (Beispiel: Windows 7):
a. Klicken Sie auf Start und dann Kontrollleiste.
b. Klicken Sie auf Ein Programm deinstallieren.
c. Deinstallieren Sie die anderen treiberlosen, drahtlosen USB-Adapter und stellen Sie die Verbindung mit diesem drahtlosen USB-Adapter wieder her, um die Installation zu beginnen.

Polski

1 Instalacja bezprzewodowej karty sieciowej USB

1. Podłączyć bezprzewodową kartę sieciową USB do gniazda USB komputera używając kabla przedłużającego USB.

Wskazówka

Ten niewymagający sterowników bezprzewodowy adapter USB jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi, w tym Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Kliknąć **Uruchom: Setup.exe**.

Rozpoczyna się instalacja. Proszę czekać. Gdy pasek postępu osiągnie 100%, program instalacyjny wyłączy się.

Poczekać, aż następujące powiadomienie pojawi się w prawym dolnym rogu pulpitu i połączyć z siecią WiFi.

Wskazówka

Jeśli instalacja nie powiedzie się, zapoznać się z załącznikiem.

2 Łączenie z siecią WiFi

Po zainstalowaniu bezprzewodowej karty USB i oprogramowania z powodzeniem można połączyć się z siecią bezprzewodową.

1. Kliknąć nazwę sieci WiFi.

2. Wpisać hasło do sieci WiFi i kliknąć **OK**.

Połączono.

Załącznik

1. Jeśli okno dialogowe Autoodtwarzanie mienia nie pojawia się, należy wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
a. Kliknąć dwukrotnie Mój komputer na pulpicie.
b. Kliknąć dwukrotnie ikonę napędu CD (X:), aby rozpocząć instalację.
2. Jeśli komputer nie rozpoznaje napędu CD, wykonać następujące czynności (przykład: Windows 7):
a. Kliknąć Start, a następnie Panel sterowania.
b. Kliknąć Odinstaluj program.
c. Odinstalować wszystkie inne bezprzewodowe adaptery USB niewymagające sterowników i ponownie podłączyć ten adapter USB, aby rozpocząć instalację.

Русский

1 Установите беспроводной USB адаптер

1. Подключите беспроводной USB-адаптер к USB-порту Вашего компьютера с помощью USB кабеля-удлинителя.

Подсказка

Этот бездрайверный беспроводной USB-адаптер совместим с основными операционными системами, включая Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Нажмите **выполнить Setup.exe**.



Начинается установка. Пожалуйста, подождите. Когда индикатор выполнения достигает 100%, мастер установки исчезает.

Дождитесь, когда в правом нижнем углу рабочего стола появится следующее уведомление, и подключитесь к сети Wi-Fi.

Подсказка

Если не удается установить, обратитесь к Приложению.

2 Подсоединитесь к сети Wi-Fi

Шаги приведены ниже:

1. Нажмите на свое имя WiFi сети.



2. Введите пароль WiFi и нажмите кнопку **OK**.

Подключено.

Приложение

1. Если диалоговое окно Автозапуск не появляется, выполните следующую процедуру (пример: Windows 7):
а. Дважды щелкните значок Компьютер на рабочем столе.
б. Дважды щелкните значок CD-привод (X:) Беспроводной, чтобы начать установку.
2. Если ваш компьютер не распознает CD-привод, выполните следующую процедуру (пример: Windows 7):
а. Нажмите «Пуск», затем «Панель управления».
б. Нажмите «Удалить программу».
с. Удалите другие бездрайверные беспроводные USB-адаптеры и заново подключите этот беспроводной USB-адаптер, чтобы начать установку.

Español

1 Instalar el adaptador inalámbrico USB

1. Conecte el adaptador inalámbrico USB al Puerto USB de su computadora usando el cable de extensión USB.

Consejo

Este adaptador inalámbrico USB sin controlador es compatible con los principales sistemas operativos, incluyendo Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Haga clic en **Ejecutar Setup.exe**.

Se iniciará la instalación. Espere un momento. Cuando la barra de progreso alcance el 100 %, el asistente de instalación desaparecerá.

Espere hasta que aparezca la siguiente notificación en la esquina inferior derecha del escritorio y, a continuación, conéctese a una red WiFi.

Consejo

Si se produce un error en la instalación, consulte el Apéndice.

2 Conectarse a la red WiFi

Más abajo se muestran los pasos:

1. Haga clic en su nombre de WiFi.

2. Ingrese la contraseña del WiFi haga clic en **OK**.

Conectado.

Apéndice

1. Si no aparece el cuadro de diálogo de Reproducción automática, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7):
a. Haga doble clic en Equipo en el escritorio.
b. Haga doble clic en Unidad de CD (X:) Wireless para iniciar la instalación.
2. Si su computadora no reconoce la unidad de CD, siga estos pasos (ejemplo: Windows 7:
a. Haga clic en Inicio y, a continuación, en Panel de control.
b. Haga clic en Desinstalar un programa.
c. Desinstale los otros adaptadores inalámbricos USB sin controlador y, a continuación, vuelva a conectar este adaptador inalámbrico USB para iniciar la instalación.

Français

1 Installer l'adaptateur USB sans fil

1. Connecter l'adaptateur USB sans fil au port USB de votre ordinateur.

Conseil

Cet adaptateur USB sans fil et sans pilote est compatible avec les principaux systèmes d'opération, y compris including Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Cliquer sur **Exécuter Setup.exe**.

L'installation commence. Veuillez patienter. Lorsque la barre de progression atteint 100%, l'assistant d'installation disparaît.

Patienter jusqu'à ce que la notification suivante apparaisse dans le coin inférieur droit du bureau, et connecter à un réseau WiFi.

Conseil

Si l'installation échoue, veuillez vous référer à l'annexe.

2 Connecter à réseau WiFi

Les étapes sont indiquées ci-dessous.

1. Cliquer le nom de votre WiFi.

2. Entrer le mot de passe WiFi et cliquer **OK**.

Connecté.

Annexe

1. Si la boîte de dialogue de Exécution automatique ne s'affiche pas, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
a. Double cliquer sur Ordinateur au niveau du bureau.
b. Double cliquer sur Disque CD (X): Sans fil pour démarrer l'installation.
2. Si votre ordinateur ne reconnaît pas le disque CD, effectuez la procédure suivante (exemple: Windows 7):
a. Cliquer sur Démarrer et ensuite sur le panneau de contrôle.
b. Cliquer pour désinstaller un programme.
c. Désinstaller les autres adaptateurs USB sans fil, et reconnecter cet adaptateur USB sans fil pour démarrer l'installation.

Czech

1 Instalace USB adaptéru bezdrátové sítě

1. Připojte USB adaptér bezdrátové sítě k portu USB na Vašem počítači pomocí prodlužovacího USB kabelu.

Tip

Tento bezdrátový USB adaptér nezávislý na ovladačích je kompatibilní se všemi významnými operačními systémy, včetně Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Klikněte a **Spustit Setup.exe**.

Instalace začíná. Čekejte, prosím. Když lišta zobrazující průběh dosáhne 100 %, průvodce instalací zmizí.

Vyčkejte, než se v pravém dolním rohu pracovní plochy zobrazí následující zpráva, a připojte se k síti WiFi.

Tip

Jestliže instalace selže, podívejte se do Dodatku.

2 Připojení k síti WiFi

Níže jsou uvedeny potřebné kroky:

1. Klikněte na název své sítě WiFi.

2. Zadejte heslo k síti WiFi a klikněte na **OK**.

Připojeno.

Příloha

1. Jestliže se nezobrazí dialogové okno Přehrát automaticky proveďte následující postup (příklad: Windows 7):
a. Dvojitě klikněte na Počítač na pracovní ploše.
b. Dvojitě klikněte na CD mechaniku (X:) Bezdrátová síť k zahájení instalace.
2. Jestliže Váš počítač mechaniku CD nerozpoznává, proveďte následující postup (příklad: Windows 7):
a. Klikněte na Start a poté na Ovládací panel.
b. Klikněte na Odinstalovat program (Uninstall a program).
c. Odinstalujte ostatní bezdrátové USB adaptéry nezávislé na ovladačích a znovu připojte tento bezdrátový USB adaptér, aby byla zahájena instalace.

Türk

1 Kablosuz USB adaptörünü takın

1. Kablosuz USB adaptörünü, bilgisayarınızın USB yuvasına bağlayın USB uzatma kablosunu kullanvarak.

İpucu

Bu sürücüsüz kablosuz USB adaptörü Windows XP/7/8/8.1/10 dahil olmak üzere yaygın işletim sistemi ile uyumludur.

2. **Setup.exe çalıştır**'ye tıklayın.

Kurulum başlar. Lütfen bekleyin. İlerleme çubuğu %100'e ulaştığında, kurulum sihirbazı kaybolur.

Masaüstünde sağ alt köşede aşağıdaki bildirim görünene kadar bekleyin ve bir WiFi ağına bağlanın.

İpucu

Eğer kurulum başarısız olursa, Ek'e göz atın.

2 Bir WiFi ağına bağlan

Kablosuz USB adaptörünü ve Tenda ağ bağdaştırıcısı programını başarıyla kurduktan sonra, herhangi bir kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.

1. WiFi adınızı tınızı tıklantın.

2. WiFi şifrenizi girin ve **Tamam** tıklantın.

Bağlandı.

Ek

1. Eğer Otomatik Kullan diyalog kutusu görünmezse şu işlemi gerçekleştirin (örnek: Windows 7):
a. Masaüstünde Bilgisayarım'a çift tıklayın.
b. CD Sürücü(X:) Wireless'a çift taklayarak kurulumu başlatın.
2. Eğer bilgisayarınız CD-sürücüsünü tanımazsa, şu işlemleri gerçekleştirin (örnek: Windows 7):
a. Başlat'a ve Denetim Masası'na tıklayın.
b. Program kaldır'a (Uninstall a program) tıklayın.
c. Diğer sürücüsüz kablosuz USB adaptörlerini kaldırın ve bu kablosuz USB adaptörünü tekrar bağlayarak kurulumu başlatın.

Română

1 Instalați adaptorul USB fără fir

1. Conectați adaptorul USB fără fir la portul USB al computerului dvs.

Sfat

Acest adaptor USB fără fir și fără driver este compatibil cu sistemele de operare mainstream, inclusiv Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Faceți clic **Executare Setup.exe**.

Începe instalarea. Vă rugăm să așteptați. Când bara de progres ajunge la 100 %, asistentul de instalare dispare.

Așteptați până când apare următoarea notificare în colțul din dreapta jos a ecranului, apoi conectați-vă la o rețea WiFi.

Sfat

Dacă instalarea eșuează, consultați Anexa.

2 Conectați-vă la o rețea WiFi

Pașii sunt indicați mai jos.

1. Clic pe numele WiFi.

2. Introduceți parola WiFi și faceți clic pe **OK**.

Conectat.

Anexă

1. În cazul în care caseta de dialog Redare automată nu apare, efectuați următoarea procedură (exemplu: Windows 7):
a. Faceți dublu-clic pe desktop.
b. Faceți dublu-clic pe CD Drive (X:) Wireless pentru a porni instalarea.
2. În cazul în care calculatorul dvs. nu recunoaște CD drive-ul, efectuați procedura următoare (exemplu: Windows 7):
a. Faceți clic pe Start și apoi pe Control Panel.
b. Faceți clic pe Uninstall a program.
c. Dezinstalați celelalte adaptoare USB fără fir și fără driver și reconectați acest adaptor USB wireless pentru a porni instalarea.

Magyar

1 Wireless (WiFi) USD adapter telepítése

1. Helyezze be a vezeték nélküli USB adatpert számítógépe USB portjába.

Tipp

Ez a konfigurációmentes vezeték nélküli USB adapter kompatibilis a legelterjedtebb operációs rendszerekkel, mint például a Windows XP/7/8/8.1/10.

2. Kattintson a **Setup.exe futtatása** feliratra.

A telepítés elkezdődött